

※業務用として使用しないでください。

IH クッキングヒーター 家庭用

取扱説明書(お料理集付き)

形名

KH-AX7W / KH-AX7B

(75cm幅タイプ)

KH-AX6W / KH-AX6B

(60cm幅タイプ)







お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は、保証書・設置説明書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。

家族の健康をサポートする"ヘルシオIHセンター"



IHヒーター調理

数字はページ

10 使える鍋







18 湯沸し



19 炊飯

26 保温

グリル

グリル調理

数字はページ







お料理集もくじは、 40ページ

もくじ

| ご使用の前に お読みください ●使用上のご注意 ●使用上のご注意 ●使える鍋とは 7 ●性える鍋とは 10 ●IHヒーターでできること ●焼く・炒める・あたためる 14 ●場が物をする(自動) ●湯を沸かす(自動) 18 ●ごはんを炊く(自動) ●保温する(自動) 19 ●保温する(自動) 26 グリルでできること ●水タンクの使いかた ● カリルでできること ● 水タンクの使いかた ● カリルで調理する 20 ● ボックの使いかた ● カリルで調理する 22 ● 電源オートオフ ● ロックをかける・解除する ● 音声ガイド ● タイマー加熱・延長加熱 ● レンジフード連動機能 9 ● オートオフ ● クリル原のはずしかた・付けかた ● クリーニング ● クリーニング ● クリーニング ● クリーニング ● クリーニング ● クリーニング ● クリーニング 28 ● グリル原のはずしかた・付けかた ● クリーニング ● クリーニング ● クリーニング 30 ● クリーコング ● クリースのな物 31 | 使用人のご注意 7 各部のなまえ 8 使える鍋とは 10 IHヒーターでできること 12 焼く・炒める・あたためる 14 場が物をする(自動) 16 湯を沸かす(自動) 18 ごはんを炊く(自動) 19 保温する(自動) 26 グリルでできること 20 ・水タンクの使いかた 21 自動で調理する 22 手動で調理する 24 一番ボイトオフ 9 ロックをかける・解除する 27 タイマー加熱・延長加熱 27 タイマー加熱・延長加熱 27 タグリル扇のはずしかた・付けかた 30 タリレーニング 31 ・ グリル扇のはずしかた・付けがた 30 ・ クリーニング 31 | | | | ページ |
|---|---|--------------|------------|---|-----|
| ご使用の前に お読みください ●使用上のご注意 ●格部のなまえ ●使える鍋とは 7 ●はえる鍋とは 10 ●IHヒーターでできること ・焼く・炒める・あたためる ・場げ物をする(自動) ・ごはんを炊く(自動) ・ではんを炊く(自動) ・ではんを炊く(自動) ・できること ・水タンクの使いかた ・自動で調理する 18 ●ではんを炊く(自動) ・フリルでできること ・水タンクの使いかた ・自動で調理する 20 ● ガリルでできること ・水タンクのけいかた ・カーカー 21 ● 自動で調理する ・手動で調理する 22 ● 電源オートオフ ・タイマー加熱・延長加熱 ・レンジフード連動機能 9 ● お手入れ ・グリル扉のはずしかた・付けかた ・カリーニング 28 ● グリル扉のはずしかた・付けかた ・ 30 30 ● クリーニング 31 | 使用人のご注意 7 各部のなまえ 8 使える鍋とは 10 IHヒーターでできること 12 焼く・炒める・あたためる 14 場が物をする(自動) 16 湯を沸かす(自動) 18 ごはんを炊く(自動) 19 保温する(自動) 26 グリルでできること 20 ・水タンクの使いかた 21 自動で調理する 22 手動で調理する 24 一番ボイトオフ 9 ロックをかける・解除する 27 タイマー加熱・延長加熱 27 タイマー加熱・延長加熱 27 タグリル扇のはずしかた・付けかた 30 タリレーニング 31 ・ グリル扇のはずしかた・付けがた 30 ・ クリーニング 31 | | | ● 宍仝 トのふ注音 | 4 |
| ### Page 14 | ### Page 14 | - | で使用の前に | | |
| ●使える鍋とは 10 □ IHヒーターでできること 12 □ 焼く・炒める・あたためる 14 □ 揚げ物をする(自動) 16 □ 湯を沸かす(自動) 18 □ ごはんを炊く(自動) 26 □ グリルでできること 20 ● 水タンクの使いかた 21 □ 自動で調理する 22 ■ 手動で調理する 22 ■ 手動で調理する 24 □ ツクをかける・解除する 24 □ ツクをかける・解除する 27 □ タイマー加熱・延長加熱 □ レンジフード連動機能 28 ■ ガリル扉のはずしかた・付けかた 30 ■ クリーニング 31 | ●使える鍋とは 10 IHヒーターでできること 12 | - | | | |
| IHと一ターを使う | IHヒーターを使う | - | の読みください | | |
| H | H | | | ● 使んる蛔こは | 10 |
| H | H | _ | | | |
| H | HILLーターを使う | | | ● IHヒーターでできること ······· | 12 |
| IHヒーターを使う | IHヒーターを使う | | | ●焼く・炒める・あたためる | 14 |
| 高をがり(自動) ではんを炊く(自動) 保温する(自動) グリルでできること 自動で調理する 手動で調理する 年動で調理する ロックをかける・解除する 音声ガイド タイマー加熱・延長加熱 レンジフード連動機能 お手入れ グリル扉のはずしかた・付けかた グリル扉のはずしかた・付けかた クリーニング | ごはんを炊く(自動) 19 保温する(自動) 26 グリルでできること 20 ・水タンクの使いかた 21 ・自動で調理する 22 ・手動で調理する 24 ・電源オートオフ 9 ・ロックをかける・解除する 27 ・タイマー加熱・延長加熱 27 ・タイマー加熱・延長加熱 30 ・レンジフード連動機能 31 ・グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ・グリーニング 31 ・消耗品の交換 32 ・資路へびたときは?) 32 ・資格のな? 34 ・こんな表示が出たときは 37 ・保証とアフターサービス 38 | III | | 場げ物をする(自動) ···································· | 16 |
| ●保温する(自動) 26 グリルでできること 20 ● 水タンクの使いかた 21 ● 自動で調理する 22 ● 手動で調理する 24 ●電源オートオフ 9 ●ロックをかける・解除する 27 ● タイマー加熱・延長加熱 0 レンジフード連動機能 27 ● プリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 | ●保温する(自動) 26 ● | | IHヒーターを使う | ●湯を沸かす(自動) | 18 |
| グリルを使う | グリルでできること 20 | | | ●ごはんを炊く(自動) ···································· | 19 |
| ● 水タンクの使いかた 21 | グリルを使う ● 水タンクの使いかた 21 ● 自動で調理する 22 ● 手動で調理する 24 ● 電源オートオフ 9 ● ロックをかける・解除する 27 ● タイマー加熱・延長加熱 0 レンジフード連動機能 ● グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 ● 消耗品の交換 31 ● Q& A(こんなときは?) 32 ● 故障かな? 34 ● こんな表示が出たときは 37 ● 保証とアフターサービス 38 | | | ● 保温する(自動) | 26 |
| ● 水タンクの使いかた 21 | グリルを使う ● 水タンクの使いかた 21 ● 自動で調理する 22 ● 手動で調理する 24 ● 電源オートオフ 9 ● ロックをかける・解除する 27 ● タイマー加熱・延長加熱 0 レンジフード連動機能 ● グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 ● 消耗品の交換 31 ● Q& A(こんなときは?) 32 ● 故障かな? 34 ● こんな表示が出たときは 37 ● 保証とアフターサービス 38 | | | | |
| ● 水タンクの使いかた 21 | グリルを使う ● 水タンクの使いかた 21 ● 自動で調理する 22 ● 手動で調理する 24 ● 電源オートオフ 9 ● ロックをかける・解除する 27 ● タイマー加熱・延長加熱 0 レンジフード連動機能 ● グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 ● 消耗品の交換 31 ● Q& A(こんなときは?) 32 ● 故障かな? 34 ● こんな表示が出たときは 37 ● 保証とアフターサービス 38 | | | | |
| グリルを使う 自動で調理する 電源オートオフ ロックをかける・解除する 音声ガイド タイマー加熱・延長加熱 レンジフード連動機能 お手入れ グリル扉のはずしかた・付けかた ・グリル扉のはずしかた・付けかた ・クリーニング | グリルを使う 自動で調理する 22 手動で調理する 24 電源オートオフ 9 ロックをかける・解除する 27 タイマー加熱・延長加熱 レンジフード連動機能 28 グリル扉のはずしかた・付けかた 30 クリーニング 31 消耗品の交換 31 削耗品の交換 34 こんな表示が出たときは 37 保証とアフターサービス 38 | <i>F</i> 111 | ш | | |
| 手動で調理する 電源オートオフ ロックをかける・解除する 音声ガイド タイマー加熱・延長加熱 レンジフード連動機能 お手入れ グリル扉のはずしかた・付けかた カリーニング 22 24 | ● 手動で調理する ② 電源オートオフ ③ ロックをかける・解除する ③ 音声ガイド ② タイマー加熱・延長加熱 ⑥ レンジフード連動機能 ② グリル扉のはずしかた・付けかた ③ クリーニング ③ 月末品の交換 ③ Q&A(こんなときは?) ③ 32 ③ 故障かな? ③ 公本表示が出たときは ③ 37 ④ 保証とアフターサービス | | | | |
| ●電源オートオフ 9 ●ロックをかける・解除する 27 ● 音声ガイド 27 ● タイマー加熱・延長加熱 0 レンジフード連動機能 28 ● グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 | 電源オートオフ 9 ロックをかける・解除する 27 ・ 音声ガイド 27 ・ タイマー加熱・延長加熱 27 ・ レンジフード連動機能 30 ・ グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ・ クリーニング 31 ・ 消耗品の交換 31 ・ 消耗品の交換 32 ・ 故障かな? 34 ・ こんな表示が出たときは 37 ・ 保証とアフターサービス 38 | | リングルを戻り | | |
| ●ロックをかける・解除する ●音声ガイド 27 ●タイマー加熱・延長加熱 5レンジフード連動機能 28 ●グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ●クリーニング 31 | 便利な機能 ● 音声ガイド 27 ● タイマー加熱・延長加熱 28 ● レンジフード連動機能 30 ● グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 ● 消耗品の交換 32 ● な障かな? 34 ● こんな表示が出たときは 37 ● 保証とアフターサービス 38 | | | ●手動で調理する | 24 |
| ●ロックをかける・解除する ●音声ガイド 27 ●タイマー加熱・延長加熱 5レンジフード連動機能 28 ●グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ●クリーニング 31 | 便利な機能 ● 音声ガイド 27 ● タイマー加熱・延長加熱 28 ● レンジフード連動機能 30 ● グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 ● 消耗品の交換 32 ● な障かな? 34 ● こんな表示が出たときは 37 ● 保証とアフターサービス 38 | | | | |
| ●ロックをかける・解除する ●音声ガイド 27 ●タイマー加熱・延長加熱 5レンジフード連動機能 28 ●グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ●クリーニング 31 | 便利な機能 ● 音声ガイド 27 ● タイマー加熱・延長加熱 28 ● レンジフード連動機能 30 ● グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 ● 消耗品の交換 32 ● な障かな? 34 ● こんな表示が出たときは 37 ● 保証とアフターサービス 38 | | | ● 電流ナートナフ | 0 |
| 便利な機能 ● 含イマー加熱・延長加熱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ●音声ガイド 27 ●タイマー加熱・延長加熱 | | | | 9 |
| タイマー加熱・延長加熱 レンジフード連動機能 お手入れ グリル扉のはずしかた・付けかた 30 クリーニング 31 | ●タイマー加熱・延長加熱 ●レンジフード連動機能 ● お手入れ ● グリル扉のはずしかた・付けかた ● クリーニング ● 消耗品の交換 ● Q&A(こんなときは?) ● Q&A(こんなときは?) ● 改障かな? ● な障かな? ● なたな表示が出たときは ● 保証とアフターサービス 38 | | /声手川ナト松悠台じ | | 07 |
| レンジフード連動機能 | ●レンジフード連動機能 ●お手入れ ●グリル扉のはずしかた・付けかた ●クリーニング ● 消耗品の交換 ● Q&A(こんなときは?) ● 故障かな? ● な障かな? ● こんな表示が出たときは 9 保証とアフターサービス 38 | | 受付る成化 | | 21 |
| お手入れ | ● お手入れ 28 ● グリル扉のはずしかた・付けかた 30 ● クリーニング 31 ● 消耗品の交換 32 ● ぬ障かな? 34 ● こんな表示が出たときは 37 ● 保証とアフターサービス 38 | | | | |
| ● グリル扉のはずしかた・付けかた● クリーニング31 | ●グリル扉のはずしかた・付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | ■レフシノート連動機能 | |
| ● グリル扉のはずしかた・付けかた● クリーニング31 | ●グリル扉のはずしかた・付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | _ | | | |
| ◆クリーニング···································· | ● クリーニング···································· | - | | ● お手入れ···································· | 28 |
| | ● 消耗品の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | - | | | 30 |
| ○ 当日 | ● Q& A(こんなときは?) 32 34 34 37 37 38 38 | - | | | 31 |
| | ご質問・他● 故障かな? 34● こんな表示が出たときは 37● 保証とアフターサービス 38 | - | | | |
| | ● こんな表示が出たときは | | で質問・他 | | |
| DATE: 50.1 | ● 保証とアフターサービス··················· 38 | | | | |
| | | | | | |
| | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | | | | |
| | | | | | |
| ● お客様ご相談窓口のご案内············· | | | | | |
| ● お客様ご相談窓口のご案内 | | | | ● 仕様 ······· | 裏表紙 |

安全上のご注意

必ずお守りください

(P00) 数字は、詳しい説明を掲載しているおもなページです。

お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を防止するため、お守り いただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。



警告 「死亡または重傷を負うおそれ がある」内容です。



注意「けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分 しています。



絶対にしてはいけない「**禁止**」 内容です。



必ずしなければいけない「強制」 内容です。

トッププレート(ガラス製)には



- 調理器具以外のものはのせない
 - カセットコンロ・ボンベ・缶詰 など。(加熱すると爆発します)
 - アルミ容器入りうどん(「IH用 |で あっても加熱しないでください)
 - ・アルミホイル・レトルトパック
 - ・金属製のスプーンなど。

(アルミホイルは赤熱し、溶けます)







- ●水をかけない
 - (ショート・感電・故障の原因)
- 衝撃を加えない

(ひびが入ったり割れた場合、 感電の原因) 使用を中止し、すぐに修理を依頼し

てください。


揚げ物をするときは



- ●必ず、自動メニューの[揚げ物]を 選んで加熱する
- ●付属の天ぷら鍋を使う(鍋底が反った り変形している場合は、使用しない)
- ●鍋は、加熱部の中央に置く



- ●そばを離れない
- 200g(約220mL)未満の油で調理 しない



異常、故障時は



● 直ちに使用を中止し、電源を切り、 お買いあげの販売店、またはお客様 ご相談窓口へ点検・修理を依頼する (発煙・発火・感電の原因)

症状例

- トッププレートにひび割れなど が発生した。
- 冷却ファンが回らなくなっている。


炒め物・焼き物をするときは



- そばを離れない
- 予熱の火力は弱めにし、 加熱しすぎない

(少量の油で、油温 が急激に上がり 発火の原因)





使用中、使用後しばらくは



- 高温部分に触れない
 - (やけどの原因)
 - トッププレート (鍋の熱で高温になっている)
 - グリル扉
 - 鍋・鍋の取っ手
 - 水タンクセット部分
 - 吸·排気口付近

カレーやみそ汁を加熱するときは



●火力を弱めにし、加熱前によくかき 混ぜ、加熱中もよくかき混ぜる (具の多い物・とろみのある調理物な ど突然沸騰して飛び散ることがあり、 やけどや故障の原因)



火災・感電・やけど・けがを 防ぐためには



●アースを確実に取り付ける

アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。



- ●使用後は、電源を切る
- ●電源プラグは、根元まで確実に差し込む(発火の原因)
- ●電源プラグや刃の取付部分にほこり が付着している場合は、拭き取る



- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない
- ●可燃物を近付けない
- 水をかけない
 - 吸・排気口やすき間にピンや針金などの異物や指を入れない
 - ゆるんだコンセントは使わない
 - ●電源プラグや電源コードを傷付けたり、変形させない

加工する・無理に曲げる・引っ張る ・ねじる・束ねる・重い物をのせる ・挟み込まない。

●電源プラグを濡れた手で抜き差ししない



●分解・改造・修理をしない

修理は、お買いあげの販売店、または お客様ご相談窓口にご相談ください。

(P.39)

・・・安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注 意

揚げ物のときは



●他の器具(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない (温度が正しく調節できずに、発火の原因)



●油煙が多く出たら、電源を切る (続けて加熱すると発火し、火災の 原因)

●飛び散る油に気をつける (やけどの原因)

グリルを使うときは



- 角皿にオーブン用クッキングペーパーを敷いたり、グリル用小石などを入れない (発火・発煙の原因)
- 高温の水タンクや角皿を、熱に弱い 場所に置かない
- 調理後、水タンクの取っ手以外を 素手で触らない(やけどの原因) 水を追加するときは、必ず、乾いた ふきん等をかぶせて、ふたを開けて ください。



● 万一、調理物が発煙・発火した場合 は、必ず電源を切り、次の手順で 消火する

(1)電源ボタンを押し、電源を切る。 (2)吸・排気口全体をぬれたタオル でふさぐ。(このとき、グリル扉 の周囲から煙が 出ます)

(3)ブレーカーを切る。

炎が消えるまで、グリル扉を引き 出さない

(空気が入り、炎が大きくなります)

- グリル扉に水をかけない (ガラスが割れます)
- ●使用後や続けて加熱するときは、角 皿に残った調理物・油分を取り除く (発火の原因)


調理をするときは



- 鍋を不安定な状態で使用しない (落下などによりやけどやけがの原因)
- 鍋の下に焼け焦げ防止カバーなどを 敷かない

(安全機能が正常に働かないため火災の原因)

- 空焚きや必要以上に加熱をしない (調理物の発火、鍋の破損の原因)
- 吸・排気口をふさがない (故障・火災の原因)
- ■調理以外の目的で使用しない 湯たんぽの加熱など(過熱・破裂による 故障の原因)
- ●本体前方に物を置かない



使用上のご注意

使用後は



● お手入れは、冷めてからおこなう (高温部に触れ、やけどの原因)

●長期間使用されないときは、専用

回路のブレーカーを「切」にする (電源コードの絶縁劣化による、感電 漏電・火災の原因)

排気口 吸気口 トッププレート IHヒーター操作部 グリル操作部 電源ボタン グリルパネル

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



●ご使用にあたっては、医師とよく ご相談ください。

製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあります。

IH ヒーターを使うとき

使用中に磁力線が出ます。IH加熱とは(P.12)

- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など 電磁誘導加熱の調理機器を使わない (磁力線により本製品が故障します)
- ●磁気に弱いものを近付けない
 - テレビ、ラジオなど。 (受信障害を及ぼします)
 - ●ICカード、キャッシュカードなど。 (記録が消えます)
- ●キャビネット(本体下)に調味料・食品などを 保管しない

(排熱により変質します)

- ●酸の強い食品(ジャム・レモン汁・梅など) が付いた場合は、早めに拭き取る (放置すると、変色します)
- グリル操作部に煮汁などをこぼしたまま、 収納しない (煮汁が固まると、グリルパネルが開かなく なります)
- ●吸・排気口カバーの上に物を置かない
 - グリル前面から煙が出たり、異常を検知 して加熱が止まることがあります。
- ●操作部に水などをかけない (操作キーが誤動作します)
- ●鍋は、中央に置く (温度の検知ができずに加熱が止まります)

グリルを使うとき

- 加熱中は、ひんぱんに扉を開けない (蒸気によりワークトップを傷める原因)
- 加熱後、扉を引き出したままにしない (ワークトップを焦がしたり、機器の上部が 異常に熱くなり、やけど、 故障の原因)
 (幼児がぶつかったり、 けがの原因)
- 扉を引き出したときに、上から強い力を 加えない

(扉や角皿が落下してけがをしたり、器具を破壊する原因) 幼児がぶら下がることがないようにして ください。

各部のなまえ

IHヒーター部



IHヒーターを使うときに 操作します。

表示部は、説明のためす べて表示させています。

例:○は左ヒーター用の 表示部と操作部を 示します。

白色のカバーは

はずさないでください。





高温注意 ロック

-0

グリル

高温注意ランプ

左、中央、右のIHヒーターを表し、 高温中は、電源を切っても点滅します。

ロックランプ


点灯中は、すべての操作を受け付けません。 ロックについて (P.9)


グリルランプ

運転中、点灯します。 高温中は、電源を切っても点滅します。

温の場合に点灯します。

高温中は、電源を切っ ても点滅します。





グリルの場合:操作前の表示に戻ります。

• スタートキーは、1秒以上

長押しで

グリル部




光るサイン(3カ所)

強火・中火・弱火を色で お知らせします。(P.13)

レンジフード送信部 (2力所) (P.27)

鍋置き目安印(4カ所) 目の不自由な方へのマーク

天ぷら鍋(揚げ物専用)



[揚げ物]を選んで加熱するときは、 必ず付属の専用鍋を使います。 煮物や炒め物には使えません。

電源ボタン(ランプ)

電源の「入・切」をするときに。

操作が無い場合や加熱終了後は、 自動的に5分で電源が切れます。 通電中は、ランプが点灯します。

電源オートオフ 省エネ設計

グリルパネル

押すと開閉 します。

使用時以外は、 閉じておきます。



操作部 (表示部) (P.20)

グリルを使うときに操作します。

▶減 塩 焼 魚▶鶏のから揚げ 仕上がり▶強め ▶切 身 魚▶肉の油抜き 火力▶標準 ▶姿 身 魚▶モーニングセット 残り ▶弱め ▶つ け 焼 魚▶健 康 セット ▶ヘルシー焼野菜▶サックリあたため **一**秒 ▶焼 き い も▶手動・お手入れ 音 声 音量変更 切 弱/中/強 5 切/入 聞き直し

(P.27)

確定 戻る

切

上記以外にも操作に合ったキーを表示します。 「主なキーの説明]

音量変更

音声ガイドの音量を変更するときに。(P.27)

消音◀ 小山 大 【小】

※お知らせ音・操作音は、変更できません。

音 声

音声ガイドを聞き直すときに。(P.27)

庫内灯

グリル庫内を明るくするときに。(10秒間点灯)

(

加熱時間を設定するときに。 (**タイマーキー**と説明しています) (P.27)

スタート

加熱をスタートするときに。





メニュー・仕上がり・時間などを合わせる ときに。(**調節キー**と説明しています)

戻る

操作途中で一つ前の設定に戻るときに。

3秒押し

いたずらや誤動作の防止用に、キー操作を無効 にします。(製品全体にロックがかかります)

ロックをかける・解除する (3秒間押す)

- ●ロック時は、**→○**が点灯します。
- ●ロック時は、電源を切っても記憶しています。
- ●加熱中は、ロック設定ができません。

高温注意

高温注意表示

グリル庫内が高温中に点灯します。

使える鍋とは

使える鍋の見分けかた



2 電源を入れる●



加熱をして、表示を確認



加熱中

加熱をやめる





火力数字が点灯 使えます

加熱がスタートします。

使えません 30秒後にお知らせ音が

30秒後にお知らせ音が 鳴り、1分後に加熱が停 止します。 **ピピピ…**

これから鍋を買うときは、SGマーク付きをおすすめします

SGマーク **(5)** (H・H) (5) H -

財団法人「製品安全協会」が 認定したものです。




SGマーク付きの鍋

- 鍋底が変形しにくい。
- 充分な火力が得られやすい。

但し、土鍋については、局部過熱となり、 トッププレートが割れたりすることがあるので SGマーク付きであっても使用しないでください。

4

警 告



【爆発の原因】



使える鍋

鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー



• ステンレス

磁石がよくつく18-0以外の もの、底の厚みが0.8mm以上のものは 火力が弱くなることがあります。

多層鍋

多層の間が**アルミ**のものは、使えない ことがあります。

平らで、 トッププレートに 密着するもの



• 12~26cm


(中央ヒーターは、12~18cm)





使えない鍋

● 陶磁器(土鍋など)



- **直火用魚焼き器** (底面ホーロー加工のもの)
- 銅・アルミ



耐熱ガラス



反りがある(3mm以上)



● 丸みがある



● 脚がある



● 12cm未満

安全機能がはたらいて、火力が弱く なったり加熱できないことがあります。

(P.12)



底の形

材

質



- ●底が薄すぎるものは、空焚き・強火の加熱で反ったり、赤熱することがあります。
- ●直火焼き用魚焼き器で底面にホーロー加工したものは、使えません。
- * 1 ホーロー加工した鍋は、カラ焼きや焦げ付かせないようにする。 (ホーローが溶けてトッププレートに焼き付き、損傷の原因)



IHヒーターでできること

自動メニューの中から目的を選んで

(5) く へ 自動 切/スタート ○ ●

揚げ物

左右の IHヒーター (P.16) 揚げるタイミングを お知らせします。

ピッピッピッ…

設定温度: 140~200℃(10℃刻み)

湯沸し

左右の IHヒーター (P.18) 沸騰をお知らせします。 ピッピッピッ… その後10分間保温し、

自動的に切れます。

水の量:1~2L

(水量を設定して加熱する方法では、

蒸らしまで、自動で炊き上げます。

1、2、3Lで沸かせます)

保温

(P.26)

カレーやみそ汁などの保温に。

設定温度:60℃、80℃ タイマー設定は2時間まで。

炊飯

(保温はしません) お米の量:1~3合

ピーピーピーピー

(P.19)

(中央ヒーターは、2合まで)

調理に応じて火力選んで




焼く、炒める、 あたためる、煮る、 ゆでる、蒸すなど (P.14)

火力(火加減)については、 右ページ













IH加熱(電磁誘導加熱) とは…

磁力発生コイルに電気が流れる。

磁力線が発生する。

鍋底を通り、うず電流が発生する。

うず電流と鍋底の電気抵抗に より、鍋底自体が発熱して、 加熱をします。



- うず電流 - 磁力線 - 磁力発生コイル

(イメージ図)

安全機能

● 鍋なし自動停止

- 使えない鍋を置いた。
- 鍋を中央に置かなかった。
- 鍋をトッププレートから遠 ざけた。

このような場合、 約30秒経過するとお知らせ音 が鳴り、約1分後に火力(温度) 設定前の状態に戻ります。

● 切り忘れ防止

タイマー設定時以外で最後の 操作から一定時間を過ぎると、 自動停止します。

(IHヒーター: 45分、 グリル: 30分)

●**ロック** (P.9)

小さなお子様のいたずらや誤動作を 防ぐためキー操作をロックできます。

● 小物検知

スプーンやフォークなどの小物や底 径8cm以下の鍋の加熱を防止します。

● 温度過昇防止・空焚き検知

グリル庫内の温度や鍋底の温度が 異常に上がると自動停止します。

● 回路保護

本体の吸排気が充分にできない場合、 製品内部の温度が異常に上がると、 自動停止します。



【火災の原因】


光るサイン・火力表示(消費電力)・温度表示について





鍋やフライパンを長持ちさせるためにも 調理にあった火力に合わせましょう。

*中央IHの火力範囲は 【~【です。



| *中大ITUX/J配囲は /~ C 9。 | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|---------|----|--|
| 光るサイン | 火力表示 | (消費電力) | 温度表示(℃) | | |
| | 7(7)1(7) | (/// (円尺电/J/ | 揚げ物 | 保温 | |
| | ∭* | 3.0kW | | | |
| 赤色 | []* _] | 2.5kW | | | |
| (強火) | 8 | 2.0kW | 2 00 | | |
| | 7 | 1.6kW | 190 | | |
| | 6 | 1.1kW | 180 | | |
| 紫色 | 5 | 800W | 170 | 80 | |
| (中火) | 4 | 500W | 160 | | |
| | 3 | 300W | 150 | | |
| 青色 | 2 | 220W | 140 | 60 | |
| (弱火・とろ火相当) | I | 110W | | | |

- *加熱のしすぎによる鍋やフライパンの変形・発煙・発火を防止するため、火力 ∭ については10分後、 火力 ∰については15分後、火力 ∰ へと変わります。
- *火力「または」「で加熱する場合、スタート後1分30秒間は2.0kWの火力となります。

ヒーターの火力制限について

- 複数のIHヒーター、グリルを使用する場合、消費電力の合計が5,800W(または4,800W)を超えないように 火力が制限されます。先に使っているヒーターが優先され、後から使う加熱が自動的に制限されます。 (後から使う加熱の火力が上がらなかったり、使用できない場合がありますが、故障ではありません) IHヒーターを高火力で使う場合は、他の IHヒーターの火力を下げるか、グリルを使用しないでください。
- ●揚げ物と湯沸しは、安全面を考慮し、同時に使用できないように設定されています。
- ■使える組み合わせ例(総消費電力が5,800Wの場合)


| | 左IHヒーター | 右IHヒーター | 中央IHヒーター | グリル |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | (3,000W) | 4 (500W) | ı | (2,200W) |
| 2 | 6 (1,100W) | 6 (1,100W) | 6 (1,100W) | (2,200W) |
| 3 | (3,000W) | 9 (2,500W) | | |
| 4 | (2,000W) | (3,000W) | 5 (800W) | 1 |
| 5 | (2,000W) | (2,000W) | 7 (1,600W) | _ |
| 6 | 湯沸し (2,000W) | 6 (1,100W) | 4 (500W) | (2,200W) |
| 7 | 保温 (350W) | 揚げ物 (2,000W) | [(1,100W) | (2,200W) |
| 8 | 炊飯 (1,000W) | 湯沸し (2,000W) | 4 (500W) | (2,200W) |



🤼 焼く・炒める・あたためる

お好みの火力で調理する





火力を選ぶ



火力6(中火)を表示します。




火力設定範囲は (P.13)

- ●左右ヒーター 1~10 (10段階)
- ●中央ヒーター 1~7 (7段階)

スタートする





加熱中

タイマーを使うときは

加熱時間を設定





例:10分間加熱 するとき

時間設定範囲は

- ●火力 1~3 (1分~9時間30分)
- ●火力4~10(1分~1時間)

● 取り消し、延長方法は(P.27)

調理が終わったら**切る**



注 意



調理以外の目的で使用しない (湯たんぽの加熱など)

【爆発の原因】

IHヒーターは立ち上がりが早く、 すぐに高温になります。 だから···



火力の目安は、「**ご使用ガイド**」を

ご覧ください。

- そばを離れない。
- ●食材の準備をしてから、加熱を始める。
- 鍋は中央に置く。 (鍋底の温度を検知して、温度の上がり過ぎを防止)
- 加熱中は、ときどきかき混ぜる。(焦げ付き・吹きこぼれを防止)

ポイント

予熱

短めにする。

とくに、軽い・小さい鍋は弱めの火力にする。 (鍋の赤熱・変形防止)



みそ汁などのあたため直しは、

加熱前から鍋底をかき混ぜる。
加熱中は、弱火で鍋底をかき混ぜる。



焼く・炒める

●焦げ付きそうなときは、フライパンなどを浮かす。



煮こむ

- 火力を使い分ける。 (火力)
 - ・煮立てる…… 7~8・煮こむ(スープ状)…… 5~6
 - 無しも(スープが) し し
 - ・煮こむ(とろみがある)…… 2~4
- 長時間(45分以上)の煮こみには必ずタイマーを使う。 切り忘れ防止機能がはたらき、加熱途中で停止してしまいます。


(P.12)




揚げ物をする(自動)

● **揚げ物**と**湯沸し**は同時に使えません。

温度を設定して揚げる





1

揚げ物を選ぶ





2

温度を設定する





温度設定範囲は (P.13)

●140~200℃ (10℃刻み) 左右ヒーターで、油温に多少 の差が出る場合があります。

3

スタートする





加熱中

7~8分程度 (油500gのとき) **予熱** が消えます。

ピッピッピッピッピッ

設定温度になったら

揚げる

揚げ終わったら**切る**



警告



必ず、自動メニュー [揚げ物] を選んで加熱する

【発火・発煙の原因】

温度調節の目安は、「ご使用ガイド」をご覧ください。

揚げ物調理は油の温度が大切です。 油の温度が正しく調節できるよう 次のことを守りましょう。

揚げる前は

- 必ず付属の天ぷら鍋を使う
 - ・底の汚れ、内側の水滴は、拭き取る。
 - ・底が反っていたり、変形していたら使わない。



- トッププレートを確認する
 - 汚れていないこと。
 - 冷めていること。
- 次のような油は使わない
 - 熱い油。
 - 何度も使用し、濁ったり茶褐色になった油。
 - 揚げカスが沈んだまま残っている油。

予熱中は

- 油を継ぎ足さない
- 天ぷら鍋の置いている場所を移動させない

ポイント

- **200gの油量で揚げるときは、こまめに裏返す**。(焦げ付き防止)
- 一度に揚げる量は、油の表面積の1/2程度にする。
- ●揚げすぎに注意する。
 - とくに次のような食材は、破裂しやすいので揚げ残しがないようにする。
 - 剣先いかやするめいかなど コロッケ 中が空洞の野菜(ししとう、オクラなど)
 - うずらのゆで卵
 - ※でき上がりの目安は、材料が浮き上がり、衣の周りの泡が小さくなったときです。
- 油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする。

材料に含まれる水分や空気が加熱されると、膨張して破裂します。

えび

尾の先を切って₍水分を出す。



ししとう 縦に切り込みを 入れる。



いか

皮をむいて両面に切り目を入れる。



水分を拭き取る.....

ベーキングパウダーや砂糖を入れる

魚介類・椎茸やピーマンなどの野菜





ドーナツなどの生地



湯を沸かす(自動)

● **湯沸しと揚げ物**は同時に使えません。

自動でお湯を沸かして、保温する

1 やかんや鍋に水を入れ、 ふたをして置く

(中央ヒーターは 使えません)

水の量

1~2Lまで。 (ふきこぼれを防ぐために やかんの60%まで)

水量を設定して加熱する方法(手動) では、1、2、3Lまで沸かせます。

2 電源

電源を入れる





1

進

備


湯沸しを選ぶ





スタートする





加熱中

4~6分程度(1Lのとき)

ピッピッピッピッピッ

沸騰したら、保温にかわる

鍋の種類や水温により、お知らせ音が 遅れたりふきこぼれる場合があります。

保温中

10分後

ピーピーピーピー

自動的に切れる



保温の経過時間を 表示します。

自動湯沸かしで使える鍋は

- ●SGマーク付きのステンレス製。
- 内側にフッ素加工されていないもの。
- 鍋底に3mm以上の反りがないもの。

水量を設定して加熱する方法(手動)

- ●「**湯沸し**」を選び、加熱をスタートする前に**調節キー**で水量を合わせます。
- - ~ で水量を合わせ



「切/スタート」キーを押す。 また、トッププレートが熱いとき も水量を合わせて加熱します。

沸騰後に飛び散るときは

- 「切/スタート」キーを押し、 加熱をやめる。
- ふたをずらす。

沸騰せずに保温になったときは

を押し「切/スタート」キー を押す。→沸騰後、切る。

お願い

- ●湯沸かし以外の目的で使わない。
- トッププレートや鍋底が汚れていないかを確認する。
- 常温の水以外(だし汁・スープ・ミルク・お茶パックなど)を沸かさない。
- ●必ずふたをし、途中で開けたり、 やかんや鍋を動かさない。
- 途中で水や湯を足さない。




進

備

ごはんを炊く(自動)

自動で炊飯、蒸らしまでおこなう(保温はしません)





1合とは、180mLのカップ(炊飯器に付属)すり切り、1杯分です。

鍋に移し替え、水加減をし、 30分以上浸たす

米量 1合(約150g) 2合(約300g) 3合(約450g) 220mL 420mL

- 鍋を置く
- 電源を入れる





炊飯を選ぶ






合数を設定する





スタートする





残り時間が、確定するまで表示が回転

炊飯中

35~40分程度

ピーピーピーピー

炊き上がったら自動的に切れる

すぐにほぐす。 (ふたを閉めたままでは、つゆが落ちて ごはんが、べたつきます)

●ふたが開かないときは、火力5~6で少し加熱する。

自動炊飯で使える鍋は 底の平らな厚手の鍋を使う

- SGマーク付きのステンレス製。
- 底の厚さが2.5mm以上。

左右ヒーターを使うときは

- ●深さ8cm以上
- 底径18~20cm

中央ヒーターを使うときは

- 深さ7cm以上
- 底径16~17cm

ごはんが炊ける量は

- ●左右ヒーター 1~3合
- ●中央ヒーター 1~2合

お願い

- 炊飯以外に使わない。
- トッププレートや鍋底が汚れて いないかを確認する。
- ●米・水の量を正しく量る。
- ●必ずふたをし、途中で開けたり、 鍋を動かさない。
- ●湯・pH9以上のアルカリ水は 使わない。(うまく炊けません)
- 無洗米、炊き込みごはんを炊く ときは **炊飯について** (P.32)

炊飯を中止するときは

「切/スタート」キーを長押しします。



グリルでできること

操作部(表示部)



メニューを選択するときは

調節キーを押すと「▶」が移動します。 [▶]を目的のメニューに合わせて 「**スタート**」キーを押します。

自動調理

※は、水タンクを使いません。

メニューを選んで、手軽に自動で焼き上げる ときに

減塩焼魚 鶏のから揚げ 切 身 魚 肉の油抜き 姿 身 魚 モーニングセット ※つけ焼魚 健 康 セット ヘルシー焼野菜 ▶ サックリあたため 焼きいも

サックリあたため に「り」を合わせて 「確定」キーを押すと

--- ▶天 ぷ 調理済みフライ

さらに天ぷら、調理済みフライを 表示します。

手動調理 -

火力(温度)や時間を設定して、お好みで 焼き上げるときに

▶手動・お手入れ

手動・お手入れに 「**▶** |を合わせて 「確定 キーを押すと ▶ウォーターグリル グリル※ ウォーターオーブン オ ー ブ ン<mark>※</mark> クリ-ニング

4種類の手動加熱と **クリーニング**を表示します。

お願い

- ●調理物の厚みや高さは、5cmまで。 (ふた・容器含む)
- ●調理物は、角皿の中央にのせる。
- ●ハマグリなど開くものを焼かない。
- ●グリル加熱中は、必ず換気扇を回す。
- ●調理後のグリル扉は、ゆっくり引き出す。 (高温の油や水分でやけどのおそれ)

お知らせ

- ●初めて使うときは、煙やにおいが出ることがあります。
- ●皮付きの魚は、予め角皿に油を塗っておくと、取り出しやすくなります。
- ●市販の料理本などの加熱温度や時間ではうまくできないことがあります。 様子を見ながら加熱をしてください。
- ●タイマーで加熱中に時間延長ができるのは、加熱開始から合わせて60分。
- ●脂肪の多いものを加熱すると、煙が多く出ます。

水タンクを使う加熱調理のとき

- ●加熱中にグリル扉を開けると蒸気が出てやけどをすることがあります。顔を近付けて開けないでください。 また蒸気により、ワークトップに結露してワークトップを傷める原因となります。
- ●調理後は、パッキン(黒いゴム)やつゆ受けトレーに 結露水が溜まります。ご使用の都度、冷めてから 乾いたふきんなどで拭き取ってください。パッキンは、 高温により一時的に変形することがありますが、温度が 下がると元に戻ります。

水タンクについて

で使用の経過とともにフッ素コートがはがれてきますが、 調理上支障なくお使いいただけます。





加熱の説明

グリルとオーブンの違い

グリル

強い火力で食品の表面に焦げ目を付けて、 加熱します。

オーブン

一定温度(150~250℃)に制御した庫内で、 加熱します。

ウォーターグリルとグリルの違い

ウォーターグリル

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落 としたいときや食品の内部に火をよく通した い場合に使います。

●焼き魚・鶏のもも焼き・焼きいもなど

グリル

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視 する場合に使います。

●ぶりの照り焼き・焼きもちなど

ウォーターオーブンとオーブンの違い

ウォーターオーブン

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落 としたいときや食品の内部に火をよく通した い場合に使います。

●肉の油抜き・ベイクドオニオンなど


オーブン

水を使用せずに、温度をコントロールして 焼くことができます。

プリン・ブラウニーなど

角皿の正しいセット方法





水タンクの使いかた

ふたの開け閉め

ふた(ノズル)






水を入れてふたを閉める



調理するたび に水を入れ替 えてください。

グリル扉を開け、水タンクをセットする



高温注意ランプが点滅して いるときは、取っ手以外は 高温です。やけどに注意し てください。

どは、拭き取る。


●ノズル部分を本体 奥に差し込む。 (カチッ)

グリル扉を閉める

●水タンクは、水を使わないときでもセットしておけます。

水の量が少ないときは

●スタート後に、表示と音でお知らせします。



(続けて調理するときは)

● やけどに注意して水タンクを取り出し、 水タンクごと水道水で冷やし、十分冷め てからふたを開けて、水を入れ替えます。



加熱後は、水タンクやその周辺が高温になります。 ご注意やけどに注意してください。

- ●取り出すときは、取っ手以外は 触らない。
- ●水タンクの底も熱くなるので 熱に弱い物の上に置かない。
- ●必ず安定した台の上などに置いてふたを外す。
- ●水タンクセット部の奥に突起物が出ていますが、水タンク の温度を検知するものです。曲げたりしないでください。





惼

自動で調理する もう読まれましたか? 「グリルでできること」(P.20~21)

必ず、角皿に調理物を置いてから加熱をスタートさせてください。

·を選んで、自動で加熱する


角皿に調理物を置く

水タンクをセットし、 淮


グリル扉を閉める (水不要の場合、水タンク は取り出していてもよい)

- 電源を入れる
- グリルパネルを押して 開ける

底がザラザラしている容器を角皿にのせるときは、角皿に アルミホイルを敷く。(フッ素コートの傷付き防止)



メニューを選ぶ



▶減 塩 焼 魚 鶏のから揚げ 切 身 魚 肉の油抜き 姿 身 魚 モーニングセット つけ焼魚 健康 セット ヘルシー焼野菜 サックリあたため 焼きいも 手動・お手入れ

サックリあたためのときは





天 ぷら ▶調理済みフライ

「**サックリあたため**」で「**確定」キー**を押したあと、 調節キーで「天ぷら」または「調理済みフライ」を選びます。

スタートする





残り時間が確定すると消灯します。

仕上がりを調節するときは





「スタート」キーを押してから30秒以内に調節キーで合わ せます。

スタート後に表示する残り時間は目安です。 確定時に、残り時間が増減することがあります。

ピーピーピーピー

でき上がったら自動的に切れる 冷めてから水タンクの水を捨てる

操作を間違えたときは

●最初の画面に戻る



●1 つ前の画面に戻る



水タンクが正しく入って いないときは

●スタート後に、表示と音で お知らせします。





水タンクが入って 水の量が足りない いない

水タンクを正しく入れ、「スタ **ート」キー**を押すと加熱が始ま ります。水タンクをセットする 前に振ったり、傾けたりすると 正しく水の量が量れず加熱が スタートしません。ふたを開け て、ふたに溜まった水を出して から、再度セットしてください。

加熱を途中でやめるときは



加熱を延長するときは (P.27)

ご注意

● 加熱スタート後に調理物 を置くと失敗します。

切 を押して、操作 1 からやり直してください。 できるメニューの種類・分量などは 「**ご使用ガイド**」をご覧ください。 詳しいお料理の作りかたは、お料理集も ご覧ください。

サックリあたための調理例 調理済みの天ぷらやフライの余分な油を落として、サックリあたためます。

| | あたためる食品 | 目安分量 | 加熱の種類 | 仕上がり調節 | 加熱時間の目安 |
|----|---|-----------------------|----------|----------------------------|----------|
| 常温 | すでに油で揚げたもの ●天ぷら | 100~300g | 天ぷら | 標準 (300gのときは強め) | 約11分 |
| | ●とんかつ・コロッケ | 100~300g 100~300g | 調理済みフライ | 標準 (200g以下のときは弱め) 標準 | 約12分 |
| | フライドチキンフライドポテト | 100~400g 100~200g | | 標準 弱め | · 約9分 |
| | すでに焼いてあるもの ● ハンバーグ | 1~4個(1個90g) | ・調理済みフライ | 標準 (1個のときは弱め) | 約12分 |
| | ●焼き魚 | 100~300g | | 標準 | |
| 冷凍 | 市販品 ●調理済みフライ | 80~150g (1個20~35g) | 調理済みフライ | 強め | 約15分 |
| | ●たこ焼き・たい焼き | 80~300g | | | |

◆サックリあたためで、パン粉が白い状態のものは、調理できません。(揚げる前のとんかつやコロッケなど)



- ●食品の種類や形状により仕上がりが変わります。仕上がり調節や加熱の延長を利用してください。 とくに市販品は、千差万別ですので、様子を見ながら加熱してください。
- ●食品の種類や状態により、加熱後の油の落ち方が異なります。 (食品によっては、全く油が落ちないものもあります)
- ●自動加熱は、残り時間が確定する前にグリル扉を開けるとうまく仕上がらない場合があります。
- ●調理中、ひんぱんに扉を開けると蒸気により、ワークトップに結露して、ワークトップを傷める 原因となります。

ポイント

次の場合、手動加熱で様子を見ながら、加熱を追加してください。

- ●残り時間が確定する前に扉を開けてしまったとき
- ●加熱途中で停電になったとき
- ●「延長」表示が消えたあとで、加熱を追加したいとき

| 自動調理メニュー | 手動で加熱する場合 |
|----------|-----------------|
| 減塩焼魚 | →ウォーターグリル 強め |
| 切身魚 | →ウォーターグリル 標準 |
| 姿身魚 | →ウォーターグリル 強め |
| つけ焼魚 | → グリル 弱め |
| ヘルシー焼野菜 | →ウォーターオーブン250℃ |
| 焼きいも | →ウォーターグリル 標準 |
| 鶏のから揚げ | →ウォーターグリル 標準 |
| 肉の油抜き | →ウォーターオーブン200℃ |
| モーニングセット | →ウォーターオーブン250℃ |
| 健康セット | →ウォーターグリル 標準 |
| サックリあたため | →ウォーターオーブン200°C |

自動加熱は、マイコンで微妙な火加減や 加熱時間のコントロールをおこなっていま すので、手動加熱とは仕上がりが異なるこ とがあります。



手動で調理する もう読まれましたか? 「グリルでできること」 (P.20~21)

ターグリル・グリル


角皿に調理物を置き、 グリル扉を閉める

進

ウォーターグリルのときは 水タンクをセットし、グリ ル扉を閉める(水不要の場合、 水タンクは取り出していてもよい)

- 電源を入れる
- グリルパネルを押して 開ける

底がザラザラしている容器を角皿にのせるときは、角皿に アルミホイルを敷く。(フッ素コートの傷付き防止)




手動・お手入れを選ぶ




減 塩 焼 魚 鶏のから揚げ 切 身 魚 肉の油抜き 姿 身 魚 モーニングセット つけ焼魚 健康セット ヘルシー焼野菜 サックリあたため 焼きいも トチ動・お手入れ

加熱の種類を選ぶ



ウォーターグリル・グ リ ル ウォーターオーブン

火力を設定する



\|/強め 火力▶標準 /1/弱め

スタートする







5 焼き上がったら切る



お願い

●調理中、ひんぱんに扉をあける と蒸気により、ワークトップに 結露してワークトップを傷める 原因となります。

操作を間違えたときは

●最初の画面に戻る



●1つ前の画面に戻る



火力設定範囲は

強め・標準・弱め(3段階) (スタート後も30秒以内で あれば調節できます)

タイマーを使うときは

加熱時間を設定





(5)残り

例:18分間加熱 するとき

- 設定時間範囲は 1~30分
- 取り消し、延長方法は(P.27)
- 調理中は、なるべくグリル扉を開 けない。(うまく仕上がらない 場合があります)


できるメニューの種類・分量・加熱時間の 目安などは「**で使用ガイド**」をご覧ください。 詳しいお料理の作りかたは、お料理集もご 覧ください。

角皿に調理物を置き、 グリル扉を閉める


進 烳 ウォーターオーブンのとき は水タンクをセットし、グ リル扉を閉める(水不要の場合、 水タンクは取り出していてもよい)

- 電源を入れる
- グリルパネルを押して 開ける

底がザラザラしている容器を角皿にのせるときは、角皿に アルミホイルを敷く。(フッ素コートの傷付き防止)




手動・お手入れを選ぶ



減 塩 焼 魚 鶏のから揚げ 切 身 魚 肉の油抜き 姿 身 魚 モーニングセット つけ焼魚 健康セット ヘルシー焼野菜 サックリあたため 焼きいも シ手動・お手入れ

加熱の種類を選ぶ



ウォーターグリル リル ウォーターオーブン

お願い

● 調理中、ひんぱんに扉をあける と蒸気により、ワークトップに 結露してワークトップを傷める 原因となります。

操作を間違えたときは

●最初の画面に戻る



●1つ前の画面に戻る



温度を設定する






温度設定範囲は

•150~250℃ (10℃刻み) (スタート後も30秒以内で あれば調節できます)

スタートする



▶オーブン



加熱中

焼き上がったら切る



タイマーを使うときは

加熱時間を設定





(5) 残り

例:18分間加熱 するとき

- 設定時間範囲は 1~30分
- 取り消し、延長方法は(P.27)
- ●調理中は、なるべくグリル扉を開 けない。(うまく仕上がらない 場合があります)



保温する

温度を保ち、いつでもあたたか

準


備



●保温できる量は、 約200~800gです。

2

電源を入れる



1

保温を選ぶ





■保温温度の目安

| 温度 | 調理物 |
|-----|------------|
| 60℃ | みそ汁、牛乳など |
| 308 | スープ、シチューなど |

2

温度を設定する





温度設定範囲は

• 60℃ · 80℃

温度は目安です。

調理物の種類や量、鍋の材質・ 大きさにより実際の温度と異なる場合があります。

タイマーを使うときは

3

スタートする











り残り

例:30分間保温 するとき

設定時間範囲は1分~2時間

●取り消し、延長方法は(**P.27**)

加熱中

調理が終わったら切る。切/スタート



4

お願い

- ●長時間の保温はしない。ふきこぼれ、焦げ付き、雑菌の繁殖のおそれがあります。
- ごはんや炒め物などは保温しない。保温できるのは、みそ汁やスープなどの汁物やカレー・シチューなどです。
- ●必ず調理終了後の調理物を保温する。調理物が冷めてしまった場合は、あたためてから保温する。
- ●保温中は、時々かき混ぜ、焦げ付かないようにする。

便利な機能

音声ガイド 音量変更と聞き直し

- ●操作説明の補助的な機能として音声ガイドを搭載していますが、安全にご使用いただくために、 この説明書の注意事項および、操作方法をよくお読みのうえ、お使いください。
- 製品出荷時は、音量が「中」になっています。
- ●設定内容は、電源を切っても記憶しています。

更変量音

調節キーで音声ガイドの音量を変更することができます。

消音◀ 小 ◀• 中 ◀•) 大 ◀•)



音声ガイドを 再度聞くことができます。

タイマー加熱・延長加熱



タイマー加熱、グリルの自動調理は、加熱終了後に時間を追加することができます。

■タイマー加熱方法 加熱中に**タイマーキー**を押す→ **調節キー**を押して時間設定する。

■延長方法 加熱終了後、5分以内に**タイマーキー**を押す→ **調節キー**を押して時間設定し、「**スタート**|**キー**を押す。

■取消し方法 加熱中にタイマーキーを2回押す。(1回めで時間表示点滅、2回めで時間表示が消える)

■時間の刻みかた

1分~30分1分刻み30分~1時間5分刻み1時間~9時間30分10分刻み

※設定できる時間は、各操作説明のページに 記載しています。

※「湯沸し」・「揚げ物」・「炊飯」は、タイマー加熱ができません。

レンジフード連動機能

対応のレンジフードが設置されている場合

- IHヒーター・グリルの運転/停止に連動して、レンジフードが運転/停止します。 ※レンジフードの停止は、IHヒーター・グリルの運転終了後、約3分で自動的に停止します。
- **■レンジフード運転中の操作方法**(グリル操作部)


風量を変える 自動運転のとき、通常「中」で運転。 押すごとに「強」→「弱」→「中」→「強」…と切り替わります。 手動で運転するときは、押すと「弱」で運転開始します。 押すごとに「中」→「強」→「弱」→「中」…と切り替わります。 「切」キーを押す。 「切」キーを押すたびに点灯・消灯が切り替わります。

i意

レンジフードを正しく動作させるために

- ●送信部(トッププレート側)、受信部(レンジフード側)が 汚れた場合は拭き取る。
- ●送信部に鍋などを置いて信号をさえぎらない。
- テレビ、エアコンなどのリモコンを操作しながら 加熱操作をしない。
- ※レンジフード連動機能が正しくはたらかない場合は、 レンジフード側で操作をしてください。 また、「レンジフードの取扱説明書」をご覧ください。

対応のレンジフードについては、お買いあげの販売店にご相談ください。



お手入れ

製品が冷めてからおこなう



洗剤・スポンジなどを 使う前に確認を



使えるもの

- 薄めた台所用中性洗剤
- スポンジの柔らかい面

使えないもの

● 漂白剤、住宅用合成洗剤など の酸性・アルカリ性洗剤 (変色の原因)



- 粉末タイプのクレンザー (傷付きの原因)
- シンナー、ベンジンなど
- たわし
- スポンジの硬い面
- 食器洗い乾燥機



★グリル庫内をお手入れするとき

吸・排気口カバー、操作部

トッププレート(ガラス製)

取れにくいときは

こすり落とす。

ご使用にともない、汚れてきます。

こまめに 水拭きする

油汚れは洗剤を使い、最後に水拭きする。

クリームクレンザーを付け、丸めたラップで

角皿・角皿ホルダー

使うたびに

洗剤で洗う





角皿のフッ素コートは、ご使用にともない消耗 します。傷を付けないように扱ってください。 消耗した場合は、交換してください。

角皿ホルダーのはずしかた

(P.30) グリル扉のはずしかた の 1 を参照

グリル扉・レール・つゆ受けトレー


てまめに **水拭きする** 水洗いできません

汚れが落ちにくいときは、薄めた台所合成洗剤(中性)で 拭き、最後は、水拭きをします。

(グリル扉のはずしかた・付けかた) (P.30)

大切 > グリル扉はガラスの2重構造のため、汚れた水など が入ると汚れがひどくなります。汚れた水が入った 場合は、きれいな水ですすぎ、十分に水をきり、 乾かせてから扉を取り付けてください。 (ガラス内部に付いた水滴は、自然に蒸発します) 早く乾かせたいときは、タンクを入れずに

「**クリーニング**」(P.31) の操作をおこなってください。





注意



お手入れは冷めてから おこなう

【高温部に触れ、やけどの原因】

長持ちさせるポイントは?

- 汚れをそのままにしておかない!
- ●鍋底の汚れも忘れずに落とす!
 トッププレートに汚れが焼き付きます。
 天ぷら鍋では、油の温度調節が正しくはたらかなくなります。





汚れてきたら 洗剤で洗う

吸・排気ロカバー

アルカリ性洗剤は絶対に使わない。(変色の原因)



汚れて目詰まりしたまま使う と本体内部の温度が異常に 上がり、加熱が止まります。

吸気口ポケット



操作部

こまめに

柔らかい布でから拭きする

クリームクレンザーは、使わない。

水タンクヒーター

こまめに 水拭きする

吸気口

ポケット

汚れていると充分な加熱ができません。 異物や汚れを拭き取る。

ヒーターは、完全に乾いてからお使いください。



水タンク


吸・排気口カバー

こまめに 水洗いまたは、洗剤で洗う

金属タワシなどの硬いものでこすらない。 フッ素コートがはがれたり、サビの原因となります。

水タンクの臭いが気になるときは、

「クリーニング」機能をお使いください。(P.31)



天ぷら鍋

使うたびに 洗剤で洗い、早めに水分を拭き取る

その後、食用油を内側に塗る。(サビ止め)



お手入れ



グリル扉のはずしかた

グリル扉の付けかた

角皿と角皿ホルダーをはずす 角皿


角皿ホルダ


グリル扉裏側の 押さえ金具を下側に開く




説明のため、つゆ受けトレーを透明にしています。

扉の上部を傾け、 傾けた状態で上へ持ち上げ、はずす





グリル扉のガイドをレールにのせ、 グリル扉上部をつゆ受けトレーの 「扉合わせライン」に合わせて置く



グリル扉を落とさないよう 手で支えながら、 グリル扉下部を支点に 先端を起こす




鳴るまで起こす



グリルのお手入れ

高温の蒸気で、グリル庫内の汚れを落としやすくします。 (所要時間:10分程度)

扉のはずしかた 1を参考 に角皿ホルダーを付け、 角皿をのせる




角皿ホルダーは、 奥側を庫内にのせる



手前(ドア側)

最後に、扉が確実に閉まる か確認してください。 閉まらないときは、正しく 取り付けられていません。 再度、はずして、付け直し てください。



準 備

- 角皿と角皿ホルダーを取りはずす
- 目的に応じて、水タンクに水を入れてセット するか、水タンクを取り出す
- 電源を入れ、グリルパネルを開ける




水タンクのにおいが気になるときは…

●水タンクに水を入れ、重曹(小さじ1杯)を溶かして、セット します。

庫内のにおいを軽減させるには…

●水タンクを入れずに下記操作をおこなってください。 終了後の拭き取りは不要です。(所要時間:20分程度)


・お手入れを選ぶ



減塩焼魚 鶏のから揚げ 切 身 魚 肉の油抜き 姿 身 魚 モーニングセット つけ焼魚 健康 セット ヘルシー焼野菜 焼 き い も▶手動・お手入れ

-ニングを選び、 スタートする







ピーピーピーピー 終了後、扉を開ける

やけどに注意して…

- 庫内は、乾いたふきんで拭き取る。
- 水タンクは、高温注意 が消えてから取り出し、水洗いをする。

消耗品の交換(品番は、裏表紙をご覧ください)

交換の目安

■角皿

■水タンク

- ●フッ素コートが傷んだ。
 - ●衝撃などにより、変形した。 (汚れが取れにくくなった) ● 水タンクセット部につゆが付く。



こんなとき

参考にしてください

調理について

焦げ付く こびり付く

●炒め物・焼き物

火力が強いので、ガスコンロ感覚では焦げやすくなります。

- 弱めの火力で調理してください。
- 材料の準備・調理の段取りを整えてから、予熱を始めてください。

●煮物

時々かき混ぜてください。

●揚げ物

天ぷら鍋の底に付くと焦げやすくなります。 こまめに裏返してください。

鍋を変えたら、 うまくできなくなった

●同じ火力でも、鍋の材質により消費電力は異なるので 火力感も変わります。(鉄→ホーロー→ステンレスの順で弱くなる) 鍋の中の煮立ち具合など、様子を見ながら、火加減を調節してくだ さい。

SGマーク付きや「IH用」と表示してある土鍋やガラス鍋は使えるの?

●使わないでください。 形状によっては、製品本体が故障します。IHヒーターの局部が高温に なると火力が弱くなり、うまく調理できません。

トッププレートに 焼け焦げ防止のカバーを 敷いたほうがいいの? 使わないでください。

カバーのようなものを敷くと、温度 検知、空焚き防止機能が正常に はたらかないため、非常に危険です。 汚れたら丸めたラップにクリーム クレンザーを付けてこすると 落とせます。





炊飯について

無洗米や 炊き込みごはんも 炊けるの? ●無洗米は、水の量を増やすと炊けます。

| 米の量 | 水の量 |
|-----|-------|
| 木の里 | 無洗米 |
| 1合 | 230mL |
| 2合 | 450mL |
| 3合 | 630mL |

- 玄米や発芽玄米は、炊けません。
- ●炊き込みごはんは、炊く直前に調味料を入れて混ぜ、具をお米の上に載せてください。
 - 水の量:調味料の分量だけ減らす
 - 具: お米の重さの30%程度

ごはんが やわらかすぎる

- ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水を切ります。
- ●炊き上がったらすぐにご飯をほぐし、余分な水分を逃がします。
- お米などの銘柄・産地・季節などにより、ごはんのかたさは変わります。水量を加減(水量の10%まで)して調節してください。

ごはんが焦げる・ こびり付く

- 自動炊飯で使える鍋を使っていますか? (P.19)
- 炊き込みごはんや無洗米が焦げる場合は、残り10分で鍋を ヒーターからはずして、ぬれぶきんの上で蒸らしてください。

32

参考にしてください こんなとき 水タンクについて ミネラルウォーターや おすすめできません。 アルカリイオン水が 水道水以外は、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、よりこまめな 使えるの? 水タンクのお手入れが必要となります。 お湯は使えるの? ●熱湯を入れても調理時間にあまり差がありません。 やけどを防ぐためにも水を入れてください。 水を使わない加熱のとき、 ●本体に水タンクをセットされていても(水が入っていても 水タンクはどうするの? カラでも)、取り出していても調理に支障ありません。 水タンクの水は、 ■調理前に新しい水道水を「ここまで入れる」の 毎回、入れるの? ラインまで入れてください。 ここまで入れる 調理後の水タンクは、 ●冷めてから取り出し、お手入れしましょう。 どうすればいいの? 不衛生にならないよう、使用しないときは、カラにしておき、 調理前に、新しい水道水を入れてお使いください。 調理について 過熱水蒸気による脱油・減 ●水を使わない「オーブン」や「グリル」の加熱を使います。 塩効果を目的としないで焼 く方法は? 連続でくり返し調理する ● トッププレートのグリルランプが点滅しているときに続けて使用 ことができますか? すると、うまく仕上がらないことがあります。 様子を見ながら加熱してください。 焼き色がうすい場合は? 焼き色がうすい場合は、延長加熱で時間を追加してください。 ●お料理集に記載の類似メニューを参考にして、様子を見ながら このお料理集に記載していな いメニューの加熱方法は? 加熱してください。 お料理集に記載している ●自動調理メニューの場合は、基本的にはお料理集に記載の分量で 人数分を変えて作りたい 調理してください。 ときは? ●分量を変更する場合、角皿にのる程度の分量であれば、お料理集 に記載の内容で加熱を開始し、様子を見ながら加熱してください。 加熱が足りない場合は延長加熱をおこなってください。 ●予熱をする必要はありません。調理物を入れずに加熱をスタート 予熱はしないの? させた場合は、「切」キーを押してから調理物を入れ、加熱操作 してください。 ● (P.23) の ポイント を参考にして、手動加熱で様子を見ながら 自動調理の加熱途中で 停電した場合、どうすれば 加熱してください。 いいの?

故障かな?

こんな場合は、 故障ではありません。 修理を依頼される前に お調べください。



| こんなときは | | なときは | 確かめていただきたいこと |
|--------|------------------|--|---|
| 電源・ | グリル | 加熱中に電源が切れる | ●ご家庭で使える電気の容量が不足していませんか? 他の電気製品と同時に使用するとブレーカーが落ちる場合な ど、お買いあげの販売店または電気工事店にご相談ください。 (裏表紙) |
| 表示につい | ブリル グリル | 画面表示が消えたり、 電源を入れた状態の 画面に戻る 省エネ・安全機能 | ●5分間操作がないと自動的に電源が切れます。→電源オートオフ●操作途中に1分間操作がないと、電源を入れた状態の画面に戻ります。 |
| 7 | グリル | 残り時間が途中で 増えたり、減った りする | ● 加熱スタート時に表示する残り時間は、目安です。 途中、マイコンによって実際の残り時間を表示します。 |
| 操 | IH グリル | キーを受け付けない | ●電源が入っていますか?(電源ランプ点灯確認) ● 天面にロックマーク(→●)が点灯している場合は、キー操作が無効になります。(ロックがかかっています)ロックを解除する P.9 |
| 作について | H | IHヒーターの操作が できない キーを押しても受け 付けない | ● 傷テープなど指が覆われた状態で操作していませんか?● 操作部が汚れていませんか? お手入れしてください。 |
| | H | IHヒーターのキー 周辺を触れるだけ で作動する | ◆ キーの周辺に水などが付いていませんか? 拭き取ってください。 |
| | グリル | 加熱途中で勝手に 終了する ピーピーピーピー 切り忘れ防止 | ● IHヒーターは約45分、グリルは約30分を経過すると 自動的に加熱が終了します。 この時間を超える加熱(煮こみなど)をする場合は、 タイマー加熱をおこなってください。(P.27) |
| | | 炊飯加熱の中止(切) ができない | ● 加熱中に間違って、加熱が取り消しされないようにしています。 「 切/スタート 」キーを長押しします。 |
| 音について | グリル | グリル調理中に 音「ポン」がする | ●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 また、冷めるときにも音がすることがあります。 |

| | こんで | なときは | 確かめていただきたいこと |
|------|--|--|---|
| 音に | TH グリル | 加熱終了後や 電源を切っても ファンの音がする | ●製品内部を冷やしています。冷めると自動で止まります。 |
| こついて | TH グリル | ファンの音が 大小変化する | 製品を保護するために火力・温度によってファンの回転速度が変わるためです。 |
| J | THE STATE OF THE S | 鍋から金属音がする 「ジー」「キーン」 | ●鍋の種類や形状によって共振し、振動を感じることがあります。 鍋の位置をずらしたり、調理物を入れると止まることがありま す。また、左右、中央のヒーターを同時に使うと鍋の種類に よっては、「キーン」と音が鳴ったりします。 (いずれも異常ではありません) |
| | TH グリル | 音声ガイドが聞こえ ない | ●消音(● の表示)になっていませんか? グリル操作部の「 音量変更 」 キー を押し、 調節キー で 調整してください。 |
| 動作に | I | 表示部および、光る サインが点滅し、 ピーピーと音が鳴り 約1分後に消灯する 鍋なし自動停止 | ●鍋の置く位置が中央からずれていませんか? 置き場所を確認してください。●IHで使えない鍋を使っていませんか? 使える鍋を使用してください。(P.10~11) |
| ついて | (H) | 火力が弱くなった 気がする 温度過昇防止 | ●鍋底の温度が上がりすぎたとき、自動的に火力を弱めて調整します。温度が下がると自動的に火力を強めます。 (火力の表示は変わりません) |
| | H | 加熱しない温度過昇防止 | ●鍋底の温度が上がりすぎたとき、自動的に火力を弱めて調整 します。(火力の表示は変わりません) |
| | TH グリル | 火力の調節が できない | ●使用電力の合計が最大容量を超える設定をされていませんか? 総消費電力(IHヒーターとグリルを合わせて)5.8kW内で お使いください。 ヒーターの火力制限について (P.13) |
| | ゴH グリル | レンジフードが 回らない、 止まらない | ●送信部(トッププレート側)、受信部(レンジフード側)が 汚れていませんか? お手入れしてください。 ●送信部に鍋などを置いていませんか? 送信部には、置かないでください。 ●対応するレンジフードですか? レンジフードの機種を確認のうえ、お買いあげの販売店または、 据付施工店にご相談ください。 |

故障かな?

こんな場合は、 故障ではありません。 修理を依頼される前に お調べください。



| こんなときは | | | 確かめていただきたいこと |
|--------|------------------|---|---|
| 動作 | | 火力[9]、[10]を 設定しようとする と、ピピッと音が して受け付けない | ●火力「9」、「10」で長時間加熱をしていませんか?本体内部の温度が高くなったためです。温度が下がると、加熱ができます。 |
| 作について | | 揚げ物の予熱時間 が長く、 予熱完了音が鳴っ たのに油温が低い | トッププレートが熱い状態で「揚げ物」で加熱しませんでしたか?新しい油を使っていますか?使い過ぎて濁ったり、茶褐色になっていませんか? (P.17) |
| | IH グリル | 調理終了後や電源 を切っても高温注意 ランプや表示が点滅 する | ◆トッププレートまたは、グリル庫内・水タンク周辺の温度が 高いことを表しています。やけどに注意してください。 冷めると消えます。 |
| | グリル | グリルの扉から 風または、 蒸気が出る | ● 多少の蒸気や風が出ることがありますが、異常では ありません。蒸気量が気になる場合、お買いあげの販売店、 またはお客様ご相談窓口にご相談ください。 |
| | グリル | グリルの 蒸気量が少ない | ● 水タンクの底や水タンクヒーターが汚れていませんか? お手入れしてください。 また、水タンクの底が変形していませんか? 沸騰しにくくなります。(別売品・消耗品)裏表紙 |
| | | 「湯沸し」で沸騰せず に保温になる | ●自動湯沸かしで使える鍋を使っていますか? 底の厚みや形状によって沸騰しにくい鍋があります。 水量を設定して加熱する方法(手動) でおこなってください。 P.18 |

こんな表示が出たときは…

| 表示内容 | 原因 | 対処方法 |
|-------------------------|---|--|
| שוטיל [] | ● グリル庫内の発火などで、 温度が異常に上がった。 | (1)電源ボタンを押し、電源を切る。(2)吸・排気口全体をぬれたタオルでふさぐ。 (このとき、グリル扉の周囲から煙が出ます)(3)ブレーカーを切る。炎が消えるまで、グリル扉を引き出さないでください。 |
| II 44 11 45 | ●鍋底に約2mm以上の反りが あったり、変形している。 | ●反ったり、変形していない鍋を使って ください。 付属の天ぷら鍋が傷んだとき(別売品・ 消耗品)(裏表紙) |
| | ●トッププレートや鍋底に、 異物や汚れがこびり付いている。 | ●異物や汚れを取り除いてください。 |
| | ●予熱中に油を継ぎ足した。 | ●再度、温度設定をしてください。 |
| □ [] 46 [] 47 | ●天ぷらを自動メニューの 「 揚げ物 」を使用せずにおこなっ たなどで、トッププレートの 温度が異常に上がった。 | ●天ぷらは必ず、自動メニューの「 揚げ物 」 を選んで調理してください。 |
| U 48 | ●空焚きなどによって鍋底の温度 が上がり過ぎた。 | ◆トッププレートや鍋が冷めてから、 鍋に調理物を入れて使用してください。 |
| グリル ツン | 吸・排気口を鍋などでふさいでいる。 | ● 新鮮な空気で吸排気が、十分できる ように吸・排気口をふさがない。 |
| /IN 光るサイン 赤色点滅 | ● 吸・排気ロカバーが目詰りして いる。 | ●汚れてきたら、お手入れしてください。 |
| グリル | ●水タンクの水量が足りません。 | ● 水を足して、正しくセットし、「 スタート 」 キー を押すと加熱がスタートします。 |
| | 水タンクを本体にセットする前に振ったり、傾けたりした。続けて加熱する際、途中で水タンクに水を追加または、入れ替えた。 | ●水が規定量入っている場合は、ふたを一旦はずし、ふたに溜まった水を戻してから、再度、垂直にふたを閉めてください。 ※続けて加熱する際は、水タンクごと水道水で冷やし、冷めてから新しい水道水に入れ替えてください。 |

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 出張修理

- **「故障かな?」**(P.34~36)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜くか、ブレーカーを 「切」にしください。
- 3 お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口に次のことをお知らせください。
 - · 品名: IHクッキングヒーター
 - ・形名: (グリル操作部に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取ってくだ さい。

保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

●保証期間…お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・ 船舶への搭載)に使用された場合の故障・損 傷など有料です。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

●修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社はIHクッキングヒーターの補修用性能部品を 製品の製造打切後、6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
|-----|--------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

便利メモお客様へ…
お買いあげ日・販売店名を
記入されると便利です。お買いあげ日販売店名年月日電話() ー



長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- トッププレートにひびが入っている。
- ●異常な臭いがしたり、煙が出る。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●冷却ファンが回らない。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを「切」にして、必ず販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、 点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

■「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://www.sharp.co.jp/support/

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合 は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00

●日曜·祝日: 9:00~17:00 (年末年始を除く) 電話

ファックス

06 - 6792 - 1582 06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

修理相談

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 525 - 365

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■FAXをご利用の場合は…

0120 - 61 - 4649

受付時間 ●月曜~日曜: **24時間** (年末年始を除く)

●沖縄地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……*月曜~金曜: 9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

• 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

【北海道地区

幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765
- 〒114-0013 北区東田端2-13-17
- 多摩 サービスセンター: 042 548 1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千葉幕張 サービスセンター : 043 299 8840
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647

〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

岡 サービスセンター : 054 - 344 - 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1

名古屋 サービスセンター : 052 - 332 - 2623

〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2009.04)

「リリノ(お料理集》

もくじ

● がついているメニューは、自動で調理できます。 ※カタログなどに記載の自動メニュー数43メニューとは、 サックリあたため2メニューと、●がついている41メ ニューとを合わせた数です。

| ■焼き魚 | ページ数 | ■焼き物とから揚 |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 焼き魚のコツとポイン | \rightarrow 41 | 焼き物とから揚げの |
| ● 塩ざけ | 42 | ● 焼き野菜のサラ |
| ● 塩さば | 42 | ● 焼きかぼちゃのご |
| ● あじの開き | 42 | ● 焼きなす |
| ● さんまの開き | 42 | ● 焼きいも |
| ししゃも | 42 | ベイクドオニオ |
| 減塩アイデアセット | | 焼きとうもろこ |
| _「 ● さけのマリネ&なすのチー | | マカロニグラタ |
| └● さばのピリ辛あえ&りんごポテ | | キャベツの巣ご |
| ● さばの塩焼き | | 海の幸のホイル |
| ● さわらの塩焼き | | スペアリブ |
| ● さけの塩焼き | | ● 鶏の照り焼き… |
| ● さんまの塩焼き | | 鶏のトマトソー |
| ● あじの塩焼き | | 焼きとり |
| ● ぶりの照り焼き | | ● 鶏のねぎみそ焼 |
| ● さわらの柚庵焼き | | チキンガーリッ |
| ● さわらのみそ漬け | | 鶏のもも焼き・・・ |
| ● たいのみそ漬け | | 野菜の肉巻き… |
| たいの姿焼き | | 肉の油抜き(●月 |
| いかの姿焼き | 46 | 豚バラ肉のおろ |
| | | 鶏のから揚げ(|
| | $\mathcal{L}(((/)))$ | ●豚肉のから揚げ |
| | | 明太子フライ… |
| | | |
| | | |
| | | |

| ■焼き物とから揚げ | ■モーニングセット |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 焼き物とから揚げのコツとポイント ・47 | ● トースト&ベーコン |
| ● 焼き野菜のサラダ · · · · · · 48 | ● トースト |
| ● 焼きかぼちゃのコロコロサラダ…48 | ● りんごトースト&ポテ |
| ● 焼きなす48 | お弁当のおかず |
| ● 焼きいも49 | (モーニングセッ |
| ベイクドオニオン49 | ┌● ささ身ロール |
| 焼きとうもろこし 49 | ● セサミチキン |
| マカロニグラタン50 | ●エリンギのベーコ |
| キャベツの巣ごもり50 | ● 豚肉の甘辛炒め… |
| 海の幸のホイル焼き51 | ●冷凍ハンバーグ・ |
| スペアリブ51 | ● 鶏マヨグラタン・ |
| ● 鶏の照り焼き52 | └● じゃがいもとベーコンの |
| 鶏のトマトソースがけ 52 | ■健康セットメニュ |
| 焼きとり52 | ■ 鶏の南蛮漬け&カラ |
| ■ 鶏のねぎみそ焼き53 | ● 鶏のごまだれ焼き& |
| チキンガーリックステーキ 53 | ● 鶏の焼きびたし& |
| 鶏のもも焼き54 | ● あじの辛味焼き&きの |
| 野菜の肉巻き54 | さばのおろしソース。 |
| 肉の油抜き(●豚バラ肉●鶏もも肉)・・55 | ■お菓子 |
| 豚バラ肉のおろしがけ55 | プリン |
| 鶏のから揚げ(●手羽元●もも肉)・56 | ブラウニー |
| ■ 豚肉のから揚げ57 | |
| 明太子フライ 57 | |
| | 19 - |

| 3 |
|---|
| 3 |
| 3 |
|) |
| |
| |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| |
|) |
| |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| |
| 3 |
| |
| 3 |
| |
| |

お料理集の料理をお作りになる前に

カロリー・塩分

健康管理に役立ててください。

- ※文部科学省科学技術·学術審議会資 源調査分科会編の「五訂増補日本食 品標準成分表」に基づき、計算した ものです。
- ※★のついているカロリーは、一般調 理による材料表にない吸油分など を老庫しています。
- ※「塩分」は食塩相当量のことです。 お菓子に使用しているバターは無 塩バターで計算しています。
- ※カロリーにとくに分量の記載のな いものは 1 人分です。

材料

●分量

自動加熱のとき、食品は記載の分量 で調理してください。

- ①1カップ=200mL、大さじ1= 15mL、小さじ1=5mL、を使用 しています。 * 1ml = 1cc です。
- ②グラムで表示しているものは、は かりを用いて計量してください。 とくに、「お菓子」の粉類を計量カップを用いて量ると誤差が生じ、うま くできないことがあります。



鶏の照り焼き

材料(4人分) 約273kcal★ 塩分2.1g たれ しょうゆ… みりん…… 酒………… 大さじ3 -砂糖… 小さじ1 *2~4人分まで自動でできます。

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、 身の厚いところを切り開く。
- 3 ビニール袋にたれと鶏肉を入れ、 袋の口を結んで上下を返しながら 冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 4 角皿に鶏肉の皮を上にしてのせ

鶏のから揚げ → スタート

自動でできる分量の範囲

- 材料表の分量と、*印の分量が自動でできます。 ※*印がないメニューは、材料表の分量で調理して ください。
- ■お料理の写真は盛りつけ例です。

加熱時間の目安

自動加熱(この場合、鶏の 照り焼き)の加熱開始から 終了までの時間のおおま かな目安を表しています。

※加熱スタート後に表示 される目安時間と異な ることがあります。

水タンク

水タンクを使うメニュー です。

操作について

- ●自動メニューを使って焼くものは、メニューを選ん で加熱をスタートしてください。 ●手動加熱を使って焼くものは、記載の設定を目安に
- 様子を見ながら加熱してください。

焼き魚



コツとポイント

使いこなしポイント

自動メニューを使って焼く場合

メニューの目的によって、水を「使う」、「使わない」の区別があります。

自動メニューは、それぞれに適した加熱がはいります。

減塩焼魚

(例) 塩ざけ、塩さば、あじの開き



- 減塩したい魚を焼きます。
- 食品が冷たい状態で、多量に過熱水蒸気をあてることにより、食品表面に霧をつけて塩分を流しやすくします。

切身魚、姿身魚

(例) さばの塩焼き、さんまの塩焼き



- 油を減らしたい魚を焼きます。
- 熱量の高い過熱水蒸気で食品に火を通しながら、余分な脂を落とします。

つけ焼魚

(例) ぶりの照り焼き、さわらのみそ漬け

- たれやみそに漬けた魚を焼きます。
- 水を使った加熱をすると水蒸気でたれやみそが薄まる ことがあるため、水を使いません。

■自動メニューを手動加熱で焼く場合

取扱説明書 P23を参考に、様子を見ながら焼いてください。

手動加熱を使って焼く場合

このお料理集とご使用ガイドを参考に、グリル加熱、ウォーターグリル加熱で焼いてください。

- ●グリル加熱とウォーターグリル加熱の使い分けは、取扱説明書 P21 を参照ください。
- ●このお料理集とご使用ガイドに載っていない魚を焼く場合は、上記の「使いこなしポイント」を参考 に、目的に応じて類似メニューの加熱を参考にしてください。

覚えておきたいコツとポイント

- 魚は部位や脂の乗りにより、焼き色のつき方が異なります。焼き色を追加したいときは様子を見ながら、加熱を延長してください。
 - ※魚の鮮度によっては、皮がはがれて焼き上がることがあります。
- 角皿に薄く油をぬるときれいにはがせます。
- 魚から落ちた塩分は、角皿に茶色くこびりつくことがあります。しばらく水につけてから洗うと、取れやすくなります。
- 少量を焼く場合、裏の焼き色が濃くなることがありますので、角皿にアルミホイルを敷いてください。
- 冷凍した魚を解凍せずに焼くこともできます。

切身魚の塩焼きや、1尾150g以下の1尾魚の塩焼き、開きは、生を焼く場合と同じ要領・操作で、凍っている魚をそのまま焼くことができますが、加熱後様子を見ながら、2~5分を目安に延長して焼いてください。 冷凍の仕方は、「ワンポイントアドバイス」をご覧ください。



知って差が唱る

ワンポイントアドバイス

●焼く前の処理は…

塩をふって魚から出てきた水気には、魚の臭みが 含まれているので、キッチンペーパーでふき取りま しょう。

●冷凍の仕方(塩焼きにする場合)は…

さんまなどに塩をして、約10分おき、いったん洗って水気をふき取ります。表面に吸収した塩が身にまんべんなくいきわたるようそのまま20~30分おいてから冷凍します。

塩の代わりに、塩の分量に対し2割の砂糖を加えた「砂糖入りの塩」を使うと、素材のうまみが増し、また、焼き色もきれいにつきます。



塩ざけ

材料(4人分) 約143kcal 塩分1.3g 塩ざけ………4切れ(1切れ80g) *1~4切れまで自動でできます。

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 角皿に、魚の表側を上にして並べ

減塩焼魚 → スタート

★自動メニューの「減塩焼魚 でできるメニューは、水を使っ て塩分を軽減しながら焼きま すが、素材自体に含まれる塩分 量が多い場合、焼き上げ後も塩 辛く感じることがあります。



塩さば

材料(4人分) 約291kcal 塩分1.8g 塩さば………4切れ(1切れ100g) *1~4切れまで自動でできます。

1 塩ざけ(上記) の1~2と同じように する。

減塩焼魚 → スタート → 強め



あじの開き

材料(2人分) 約109kcal 塩分1.1g あじの開き………2枚(1枚100g) *1~2枚まで自動でできます。

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 角皿に、魚の皮を上にして並べる。

減塩焼魚 → スタート



さんまの開き

材料(2人分) 約219kcal 塩分1.1g さんまの開き……2枚(1枚120g) *1~2枚まで自動でできます。

1 あじの開き(上記)の1~2と同じよ うにする。

減塩焼魚 → スタート



ししゃも

材料(4人分) 約72kcal 塩分0.5g ししゃも…………… 12尾(1尾16g)

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 角皿に油をぬり、ししゃもを並べ
- 3 手動・ウォーターグリル (標準)で 10~12分焼く。

アドバイス…ししゃもと同じ くらいの大きさの干ものも同 じ操作でできます。

減塩アイデアセット

自動メニューの「減塩焼魚」を使って、アイデアメニュー。 減塩しながら、「主菜」と「副菜」を同時に調理します。


さけのマリネ&なすのチーズ焼き

材料(2人分) 約286kcal 塩分1.6g

- ●にんにく(すりおろす)… 少々 ●こしょう…………… 少々
- .. 小々
- 1水タンクに水を入れる。
- 2 甘塩ざけは骨を抜く。玉ねぎは薄切りにして水にさらす。
- 3 ボールにAを入れ、水気をきった2の玉ねぎを加えて混ぜ合わせる。
- 4 プチトマトは薄切りにする。
- 5 なすは縦半分に切り、安定するように裏側も平らに少し切る。 半分に切った面を上にしてかつおぶしとしょうゆを混ぜ合わ せたものをぬり広げ、4をのせてピザ用チーズをかける。
- 6 角皿の奥側半分にさけを並べて、残りの部分にアルミホイルを 敷き、なすを並べる。

減塩焼魚 → スタート

- **7** 加熱後、さけに**3**をかける。
- ※ 写真は、赤こしょうを散らしています。



さばのピリ辛あえ&りんごポテトサラダ

材料(2人分) 約430kcal 塩分1.8g


| | | _ |
|----------|----------------------------|----------------------------------|
| •; | 塩さば2切れ(1切れ80g) | ●じゃがいも1個(150g) |
| • | にんにくの芽80g | ●りんご······ 1/4個 |
| • | にんじん40g | ●レーズン大さじ2 |
| • | 玉ねぎ1/4個(50g) | _「 ●マヨネーズ ······ 大さじ 1 |
| • | 白ごま適量 | B e酢小さじ1 |
| | _「 ●しょうゆ、酢 各大さじ½ | └●練りからし ···· 小さじ ½ |
| ٨ | ●砂糖、ごま油、しょうが(すりおろす) | |
| $\hat{}$ | | ●アルミホイル |

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 塩さばは、3等分のそぎ切りにする。

- 3 にんにくの芽は4cm長さに切り、にんじんは4cm長さの細切りに、玉ねぎは薄切りにして一緒にアルミホイルで包む。
- **4** じゃがいもは1 cm厚さの輪切り、りんごは1 cm厚さのいちょう切りにする。レーズンはぬるま湯でもどしておく。
- **5** 角皿の奥側半分に**2**の塩さばとアルミホイルに包んだ野菜をのせる。残りの部分にアルミホイルを敷き、**4**のじゃがいもをのせる。

減塩焼魚 → スタート

6 加熱後、さばが熱いうちに A とアルミホイルに包んだ野菜とあえ、白ごまをふる。じゃがいもは食べやすい大きさに切り、B とりんご、水気をきったレーズンであえる。





さばの塩焼き

材料(4人分)約192kcal 塩分1.9g さば………4切れ(1切れ100g)

*1~4切れまで自動でできます。

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 魚は皮に切り目を入れ、両面に塩 をふって約30分おき、出てきた水 気をふき取る。
- 3 角皿に、魚の表側を上にして並べ

切身魚 → スタート



*準備・焼き上げは、「さばの塩焼き」と同じ要領ですが、「さわらの塩焼き」はスター ト後「強め」に合わせます。

さわらの塩焼き

材料(4人分)

さわら………4切れ(1切れ100g)

*1~4切れまで自動でできます。

さけの塩焼き

材料(4人分)

生ざけ…… 4切れ(1切れ100g) 塩----------適量

*1~4切れまで自動でできます。



さんまの塩焼き

材料(4人分) 約326kcal 塩分2g

さんま………4尾(1尾150g) 塩------------------- 適量

*1~5尾まで自動でできます。

- 水タンクに水を入れる。
- 2 さんまは両面に塩をふって約30分 おき、出てきた水気をふく。

ポイント…出てきた水気には、魚の臭み が含まれているので、キッチンペーパー でふき取りましょう。

3 角皿に油をぬり、さんまの表側を 上にしてのせる。



*準備・焼き上げは、「さんまの塩焼き」 と同じ要領ですが、スタート後「強め」 に合わせます。

あじの塩焼き

あじ......4尾(1尾150g)

*1~4尾まで自動でできます。

ぶりの照り焼き

材料(4人分) 約241kcal 塩分2g

- *1~4切れまで自動でできます。
- ビニール袋にたれとぶりを入れ、 空気を抜いて袋の口を結ぶ。途中、 2~3度上下を返しながら約30 分冷蔵室で漬けこむ。


ポイント…素材を漬けるときはこうするとたれがまんべんなくからみ、後始末も大変楽です。

2 角皿に油をぬり、たれをよくからめたぶりの表側を上にして並べる。

少量(1切れ)を焼くときは、アルミホイルを敷いた上に魚をのせる。

つけ焼魚 → スタート

ポイント…盛りつけるときは、腹が手前です。



さわらの柚庵焼き

材料(4人分)

さわら……………4切れ(1切れ80g) たれ「しょうゆ……………大さじ2 みりん……………大さじ2 酒………………大さじ2 ゆず(輪切り)…………1/2個

*1~4切れまで自動でできます。

- 1 ビニール袋にたれとさわらを入れ、途中裏返しながら約1時間冷蔵室で漬けこむ。
- 2 角皿に油をぬり、さわらの表側を 上にして並べる。少量(1切れ)を 焼くときは、アルミホイルを敷い た上に魚をのせる。

つけ焼魚 → スタート

さわらのみそ漬け

材料(4人分) 約155kcal 塩分0.9g さわらのみそ漬け…4切れ(1切れ80g) *1~4切れまで自動でできます。

1 余分なみそをふき取ってから、表側を上にして角皿に並べる。

少量(1切れ)を焼くときは、アルミホイルを敷いた上に魚をのせる。

つけ焼魚 → スタート

*準備・焼き上げは、「さわらのみそ漬け」 と同じ要領です。

たいのみそ漬け

材料(4人分)

たいのみそ漬け… 4 切れ(1 切れ80g) *1~4切れまで自動でできます。





たいの姿焼き

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 たいはうろこを取ってエラといっしょに内臓を取り、水洗いして水気をふく。表面に串でたくさん穴をあける。塩をふって約10分おき、洗って水気をふく。
 - ※串で穴をあけるのは、魚が新鮮な場合、皮がむけたり、身がはじけるのを防ぐためです。
- **3** 身に塩をふり、ひれには多めに塩を して、ひれを形よく広げアルミホイ ルを巻く(アルミホイルを巻くこと で、ひれの焦げすぎを防ぎます)。
- 4 角皿に油をぬり、たいの表側を上 にして、頭を手前にしてのせる。
- 5 手動・ウォーターグリル(強め)で 20~22分焼く。



いかの姿焼き

 材料(4人分)
 約 139kcal
 塩分 3.4g

 いか…………2杯(1杯 250g)

 たれ

しょうゆ、みりん………各大さじ4

- 1 いかは内臓を抜いて水洗いし、両面に切り目を入れる。 足は目と目の間に包丁を入れて開き、目と口をとる。
- **2** ビニール袋にたれと水気をふいた **1** を入れ、途中、2~3度上下を返しながら約30分冷蔵室で漬けこむ。
- **3** 角皿に並べる。
- **4 手動・グリル(強め)で10~11分** 焼く。

焼き物とから揚げ

コツとポイント

使いこなしポイント

自動メニューを使って焼く場合

自動メニューは、それぞれに適した加熱がはいります。

ヘルシー焼野菜

庫内を低酸素状態に維持し、過熱水蒸気で焼き 上げます。低酸素状態に維持することで、ビタ ミンCなどを多く残すことができます。



焼きいも

熱量の高い過熱水蒸気で、火の通りにくい生の 素材にすばやく火を通します。「弱め」を選ぶ と、焼きなすを焼くこともできます。



鶏のから揚げ

熱量の高い過熱水蒸気で、すばやく食品内部の 余分な脂を落とします。この脱油効果を利用し て、揚げ油を使わずに調理することができます ので、揚げ油のあと始末も不要です。



肉の油抜き

熱量の高い過熱水蒸気で、すばやく食品内部の余 分な脂を落とします。煮物などの下ごしらえにご 利用いただくと、肉が柔らかく仕上がります。



■自動メニューを手動加熱で焼く場合

取扱説明書 P23 を参考に、様子を見ながら焼いてください。

手動加熱を使って焼く場合

このお料理集を参考に、グリル加熱、ウォーターグリル加熱、オーブン加熱、ウォーターオーブン加熱で焼いてください。


●グリル加熱とウォーターグリル加熱、オーブン加熱とウォーターオーブン加熱の使い分けは、取扱説明書P21 を参照ください。

覚えておきたいコツとポイント

●から揚げのポイント

- * 材料を指定の切り方より小さく切ると、固く仕上がることがあります。
- * 調味料の汁気はよくきります。 (キッチンペーパーでよくふき取ると、カラリと焼き上がります)
- * 粉は全体にまんべんなくまぶしつけ、余分な粉は払います。
- *粉をつけたあとは、粉が湿らないうちに加熱してください。
- ●手動加熱で、角皿に肉を敷き詰めるようにして (例:鶏のもも肉4本など)焼くと、加熱中に角皿に油がた まることがあります。加熱途中に様子を見ながら、キッチンペーパーで余分な油をふき取ってください。
 - * 自動調理ではおこなわないでください。(途中で扉を開けると、うまく仕上がらないことがあります)
 - * ふき取りの際は、扉を長時間開けずにすばやくおこなってください。(扉を開けたままにすると、途中お知らせの音声 が流れ、2分後には加熱が停止します。その場合は、最初から設定しなおしてください)
 - * キッチンペーパーは箸で挟むなどして、やけどに気をつけてください。
- ●糸底がざらざらした容器を角皿にのせると、傷がつくことがあります。 角皿にアルミホイルを敷いて、容器をのせてください。





かぼちゃのビタミ ンCが、からだに うれしいヘルシー なサラダです。



- 焼きいも (49ページ)
- ●焼きなす(48ページ)



- 鶏のから揚げ(56ページ)
- 揚げ油を使わない ヘルシーなから揚 げです。



豚バラ肉のおろしがけ(55ページ)

油抜きした豚バラ 肉を使って、カロ リーダウンしたメ ニューです。





- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 角皿に野菜を平らにのせる。

ヘルシー焼野菜 → スタート → 強め

※2人分の場合は、「標準」で焼いてください。(スタート後「強め」に合わせません)

3 加熱後、合わせたドレッシング(A、 B好みで)をかける。(写真はAを かけています)

焼き野菜のサラダ

材料(4人分)


(ドレッシング A の場合) 約 121kcal 塩分 0.3g

パプリカ(赤・黄) $(2 \sim 3 \, \text{cm} \Omega \text{角切り}) \cdots 80 \text{g}$ かぼちゃ $(5 \, \text{mm} \Omega \text{厚さの薄切り}) \cdots 80 \text{g}$ さつまいも $(5 \, \text{mm} \Omega \text{厚さの半月切り}) \cdots 80 \text{g}$ エリンギ(半分の長さの $1 \, \text{cm} \text{厚さ切り}) \cdots 50 \text{g}$ ズッキーニ $(5 \, \text{mm} \Omega \text{厚さの輪切り}) \cdots 50 \text{g}$ ドレッシング A

| - マヨネーズ | ・大さじ2 |
|--------------|-------|
| 酢 | ・大さじ1 |
| 塩、粗びきこしょう | ᠁ 各少々 |
| 生クリーム | ・大さじ1 |
| 砂糖 | ・大さじ1 |
| - 白ワイン(または水) | ・大さじ1 |
| 1 2 2 4 5 | |

ドレッシング B しょうゆ、酢、オリーブオイル・各小さじ 2 砂糖、 粗びきこしょう ……… 各少々

*2~4人分まで自動でできます。



焼きかぼちゃの コロコロサラダ

 材料(4人分)
 約107kcal
 塩分0.2g

 かぼちゃ (1 cm角に切る)
 300g

 プレーンヨーグルト
 80g

 マヨネーズ
 大さじ1

 塩、こしょう
 各少々

 好みの野菜

- *2~4人分まで自動でできます。
- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 角皿にかぼちゃを平らにのせる。

^ルシー焼野菜 → スタート

- ※ 2人分の場合は、スタート後すぐに 「弱め」に合わせます。
- **3** 混ぜ合わせた A であえ、好みの野菜と合わせる。



焼きなす

*1~4本まで自動でできます。

- 1 水タンクに水を入れる。
- **2** なすは洗って水気をふき、竹串で数カ所穴を開ける。
- 3 角皿になすを並べる。

焼きいも → スタート → 弱め

4 加熱後、水にとって皮をむき、冷蔵室で冷やす。 おろししょうがを添えて、しょう

おろししよつかを添えて、し、 ゆをかけていただく。

焼きいも

材料(4人分) 約297kcal 塩分0g さつまいも(直径5㎝以下のもの) ······4本(1本250g)

- *1~4本まで自動でできます。
- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 さつまいもは洗って水気をふき、 フォークで数カ所穴を開ける。
- 3 角皿にいもを並べる。

焼きいも <mark>→</mark> スタート





ベイクドオニオン

| 材料(4人分) | 約48kcal | 塩分 1.5g |
|---------|---------|------------|
| 玉ねぎ | | · 2個(400g) |
| 梅干し | | 2個 |
| しょうゆ | | |
| みりん | | …大さじ⅓ |
| かつおぶし… | | |
| 刻みのり | | 適量 |

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 玉ねぎは皮をつけたまま横半分に 切り、角皿にのせる。
- **3** 手動・ウォーターオーブン250℃ で24~26分焼く。
- 4 梅干しの種を取り、身を包丁でたた いてしょうゆとみりんを加えて混ぜ る。3にかけてかつおぶしと刻みの りをふる。

焼きとうもろこし

材料 (2本分) 約 144kcal 塩分 1.3g(1本分) とうもろこし………2本 しょうゆ………………………適量

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 とうもろこしの皮をむいて角皿に 並べる。
- 3 手動・ウォーターグリル (標準)で 15~20分焼く。
- 4 加熱後、しょうゆをぬる。





マカロニグラタン

材料(4人分)約402kcal 塩分1.3g

ホワイトソース

| ┌バター、薄力粉 ······· 各 30g |
|----------------------------|
| 牛乳2カップ |
| └ 塩、こしょう各少々 |
| マカロニ(ゆでて、バター適量をからめておく)…80g |
| バター20g |
| 「えび(殻、尾、背ワタを取る) ····200g |
| ▲ 玉ねぎ(薄切り)1/2個 (100g) |
| A マッシュルーム(缶詰・スライス)…50g |
| └白ワイン大さじ2 |
| 塩、こしょう各少々 |
| ピザ用チーズ······80g |
| パセリ(刻む)適量 |
| |

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 ホワイトソースを作る。

- ① 鍋にバターを入れて中火(火力 4~5)で溶かす。
 - 薄力粉を入れて、木べらを使って絶えずかき混ぜて焦がさないように炒める。
- ② 牛乳を2~3回に分けて都度かき混ぜながら ① に加え、木べらで手早く溶きのばす。
- ③ 鍋底からかき混ぜながらとろみが出るまで弱火(火力3)で煮つめ、塩、こしょうで味をととのえる。

ポイント…木べらの筋が残るくらい の固さが適当。

3 平鍋またはフライパンを強火(火力7~8)で加熱してバターを入れ、Aを炒める。加熱後、出た煮汁はホワイトソースに混ぜて固さを調節する。

- **4 3**にゆでたマカロニを加えて塩、こしょうし、ホワイトソースの半量であえ、薄くバター(分量外)をぬったグラタン皿に4等分して入れる。 残りのソースを4等分にかけ、ピザ用チーズを散らす。
- **5 4**を角皿にのせて、**手動・ウォーターオーブン250℃で18~20分**焼く。
- 6 加熱後、パセリを散らす。

グラタンのポイント

- 糸底がざらざらした容器を角皿にのせる と、傷がつくことがあります。 角皿にアルミホイルを敷いて、容器をのせ てください。
- ●ソースや具が冷めた状態から焼く場合は、 電子レンジで人肌程度にあたためてから 焼くとよいでしょう。



キャベツの巣ごもり

| 材料 (4人分) 約 265kcal 塩 | 分1g mL=cc |
|---------------------------|-------------------------|
| キャベツ | |
| 玉ねぎ | I/ ₂ 個(100g) |
| 粗びきウインナー | 4本 |
| A [生クリーム 塩、こしょう | 60mL |
| ^ L塩、こしょう | 各少々 |
| 卵 | |
| ピザ用チーズ | _ |
| パン粉 | 大さじ2 |

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 キャベツはせん切りにして玉ねぎは薄切りにする。ウインナーは4等分の斜め切りにする。
- 3 底の平らな耐熱容器 4 個に 2 と A を等分に入れて混ぜ合わせ、表面を 平らにする。(表面からキャベツが 出ていると焦げやすくなります)
- **4 3**の中央にくぼみを作って卵を割り入れ、ピザ用チーズ、パン粉を散らす。
- **5** 角皿に**4**をのせる。
- **6** 手動・ウォーターオーブン230℃ で 15~18 分焼く。

海の幸のホイル焼き

材料(4人分) 約187kcal 塩分0.7g

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 アルミホイルを広げてAを4等分し、形よくのせてレモンをのせ、酒を大さじ1ずつかけて包む。
- 3 角皿に2を並べる。
- 4 手動・ウォーターグリル(標準)で 19~22分焼く。
- 5 加熱後、ポン酢しょうゆを添える。





スペアリブ

材料(4人分)約329kcal★ 塩分1.6g豚肉スペアリブ(10㎝長さのもの)…600gたれ

「しょうゆ………………………… 大さじ2 酒…………… 大さじ 1½ トマトケチャップ…………大さじ 1 砂糖、サラダ油……… 各大さじ ½ 玉ねぎ (すりおろす)…… ½個 (50g) にんにく (すりおろす)…… ½かけ しょうが (すりおろす)……… 10g

- 1 ビニール袋にスペアリブとたれを 入れて、袋の口を結んで冷蔵室で 約30分漬けこむ。
- **2** キッチンペーパーで調味料をぬぐった**1**を角皿に並べる。
- **3 手動・オーブン250℃で20~22分** 焼く。
- ※身の厚いところに竹串を刺してみて濁った汁が出るものは、延長で加熱を追加してください。
- 4 たれを、器に盛った肉にかける。
- ※ お好みで、肉を漬けていたたれを煮 つめ、加熱後の肉にかけてもよいで しょう。



鶏の照り焼き

材料(4人分) 約273kcal★ 塩分2.1g 鶏もも肉…………… 2枚(500g) たれ - しょうゆ…………… 大さじ3

みりん………… 大さじ 2 酒……… 大さじ1 └砂糖……………… 小さじ1

*2~4人分まで自動でできます。

- 水タンクに水を入れる。
- 2 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、 身の厚いところを切り開く。
- 3 ビニール袋にたれと鶏肉を入れ、 袋の口を結んで上下を返しながら 冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 4 角皿に鶏肉の皮を上にしてのせ る。

鶏のから揚げ → スタート



表紙のメニュー

鶏のトマトソースがけ

鶏肉(2枚)は皮にフォークで穴をあ け、身の厚いところを切り開いて、塩、 こしょうをし、しばらくおく。

手動・ウォーターグリル (標準)で20 ~22分焼く。

オリーブオイルでにんにくを色づく まで炒め、塩、こしょう、レモン汁で味 をととのえ、トマトをあえる。 ソースを、適当な大きさに切った鶏肉 にかける。



焼きとり

材料(8本·4人分)約293kcal★塩分2.7g 鶏もも肉……………………… 2枚(400g) 白ねぎ…………2 本 たれ 「しょうゆ………… 大さじ4 みりん………大さじ3 酒……大さじ1½ 砂糖……… 大さじ2 - サラダ油………… 大さじ 1

- 1 鶏肉は1枚をそれぞれ12等分に切 り、白ねぎは3㎝長さに切り、8本 の竹串に刺す。
- 2 ビニール袋にたれと1を入れ、袋の 口を結んで上下を返しながら冷蔵 室で約1時間漬けこむ。
- 3 角皿に2を並べる。
- 4 手動・グリル(強め)で、13~15 分焼く。

鶏のねぎみそ焼き

- *2~4人分まで自動でできます。
- 1 水タンクに水を入れる。
- **2** 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、 身の厚いところを切り開く。
- 3 ビニール袋に A を入れて混ぜ、鶏肉を入れて袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- **4 3**の鶏肉のみそをかるくしごき取る。角皿に鶏肉の皮を上にして並べる。

鶏のから揚げ → スタート



チキンガーリック ステーキ

材料(4人分)約305kcal★塩分1.8g
 鶏もも肉……2枚(500g)赤パプリカ………1/2個黄パプリカ………1/2個塩・黒こしょう………各少々「たんにく(薄切り)………1かけ好みのハーブ………大さじ1イオリーブオイル……大さじ2塩………カンセリュニーニュールカック

- 1 水タンクに水を入れる。
- **2** 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、 身の厚いところを切り開く。
- 3 ビニール袋に A と鶏肉を入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。パプリカは半分に切って種を取っておく。
- **4 3**の肉に塩、黒こしょうをふり、皮を上にして、角皿の奥側にのせる。



アルミホイルで型を作ってパプリカを入れ、角皿の手前にのせる。



- 5 手動・ウォーターグリル (標準)で 18~20分焼く。
- 6 加熱後、パプリカを適当な大きさに切って盛る。



鶏のもも焼き

(レモンガーリック)

材料(2人分) 約270kcal★ 塩分0.3g 鶏骨つきもも肉………2本(1本200g) 塩、こしょう…………………各適量 A[レモン汁……………大さじ²/3 にんにく(すりおろす)…………適量 鶏のもも焼き(オレンジソース)の2 と同じようにして、Aをよくすり込み、5と同じように焼く。

鶏のもも焼き

(オレンジソース)

材料(2人分)約349kcal★ 塩分0.8g鶏骨つきもも肉……2本(1本200g)塩、こしょう……各適量オレンジソース マーマレード…………70g

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、 塩、こしょうをする。
- **3** オレンジソースの材料を合わせて おく。
- 4 角皿に鶏肉の皮を上にしてのせる。
- **5** 手動・ウォーターグリル(標準) で21~23分焼く。
- **6** オレンジソースをあたためて、肉にかける。

アドバイス…オレンジソースに水溶 きコーンスターチを加えて煮ると、と ろみのあるソースも楽しめます。



野菜の肉巻き

(大根とにんじん)

| 材 | 料(4人分) | 約 183kcal★ | 塩分0.5g |
|---|--------|------------|---------|
| 豚 | もも肉(薄む | 刀り) | 400g |
| | | ່ນ ······ | |
| 塩 | 、こしょう… | | ᠁各少々 |
| | ┌ポン酢しょ | ょうゆ | · 大さじ4 |
| Α | 青ねぎ | : うゆ | · 小さじ 2 |
| | みょうが(| 細切り) | 1個 |
| | └しょうが(| すりおろす)… | 少々 |

1 水タンクに水を入れる。

- 2 野菜の肉巻き (アスパラガスとにんじん) (右記) と同じ要領で肉を8等分し、肉の幅に長さを合わせてマッチ棒程度の太さに切った大根とにんじんを巻く。
- 3 角皿に巻き終わりを下にして肉巻きを並べる。
- 4 手動・ウォーターグリル (標準)で 19~22分焼く。
- **5** A を混ぜ合わせ、適当な大きさに切った肉巻きにかける。

野菜の肉巻き

(アスパラガスとにんじん)

| 材料(4人分) | 約221kcal★ | 塩分1.6g |
|---------|-----------|--------|
| 豚もも肉(薄t | 刃り) | 400g |
| | | |
| | | |
| | | |
| ▲「しょうゆ、 | みりん? ? | 各大さじ2 |
| ~ 砂糖、水… | | 各大さじ1 |

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 アスパラガスは半分の長さに切り、にんじんはアスパラガスの長さに合わせてマッチ棒程度の太さに切る。
- 3 豚肉は8等分し、1本分の肉を少しず つ重ねてひろげ、塩、こしょうをす る。2のアスパラガス2本と8等分 したにんじんをのせて端から巻く。 肉の表面にも塩、こしょうをする。
- **4** 角皿に巻き終わりを下にして肉巻きを並べる。
- 5 手動・ウォーターグリル (標準)で 19~22分焼く。
- **6** 小さめの鍋に **A** を入れて、中火(火 カ4~5)で、少し煮詰める。
- **7** 適当な大きさに切った肉巻きに、**6** をかける。

肉の油抜き

(豚バラ肉)(鶏もも肉)

豚バラ肉(200g)約687kcal★塩分0.2g 鶏もも肉(125g)約224kcal★塩分0.1g

[できる種類と分量]

豚バラ肉(かたまり)……250~800g 鶏もも肉………1~2枚(1枚250g)

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 豚バラ肉は5cm角に切る。 ※鶏肉の油抜きをするときは切りません。
- **3** 角皿に肉の脂身(鶏もも肉は皮)を 上にしてのせる。

肉の油抜き → スタート

※ 豚バラ肉800g の場合は、スタート後すぐに「強め」に合わせます。

お願い

庫内から取り出すとき、油がはねますので、ご注意ください。また、角皿から油がこぼれないようにゆっくり取り出してください。

4 加熱後、肉を湯で洗う。



豚バラ肉のおろしがけ

材料(4人分) 約452kcal★ 塩分1.3g ml =c

- 豚肉の油抜きをする。(肉の油抜き 上記1~4)
- 2 水タンクに水を入れる。
- 3 大根はすりおろし、軽く水気をきる。 Aと混ぜ合わせ、しょうが、青ねぎと ともにあえておろしだれを作る。
- 4 油抜きした肉を縦半分に切り、塩、 黒こしょうをふりかける。
- 5 角皿に肉を並べる。
- 6 手動・ウォーターグリル(標準)で 7~9分焼く。
- 7 加熱後、3のおろしだれをかける。





鶏のから揚げ(手羽元)

材料(4人分) 約266kcal★ 塩分1.4g 鶏手羽元…………12本(1本60g) A[酒……………大さじ2 しょうゆ……………大さじ1 から揚げ粉(市販のもの)………適量 *2~4人分まで自動でできます。

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 ビニール袋に、フォークで皮に穴 をあけた手羽元と A を入れ、袋の 口を結んで上下を返しながら冷蔵 室で約10分漬けこむ。
- **3** 別のビニール袋に**2**の手羽元を入れかえ、から揚げ粉を加えて袋をゆすり、から揚げ粉をまぶしつける。
- 4 角皿に肉を並べる。

鶏のから揚げ → スタート



市販のから揚げ粉を使わないで作るとき

材料(4人分) 鶏手羽元………… 12本(1本60g) (鶏もも肉の場合は、2枚(500g)) しょうゆ…………大さじ1²/₃ 酒………………大さじ1¹/₂

- 1 鶏肉(鶏もも肉の場合は、1 枚をそれぞれ8等分に切る) は ビニール袋に A とともに入れ、袋の口を結んで上下を返し ながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- 2 別のビニール袋に1の鶏肉を入れかえ、Bを加えて袋をゆすり、粉をまぶしつける。



鶏のから揚げ(もも肉)

- 水タンクに水を入れる。
- 2 鶏もも肉を1枚をそれぞれ、8等分に切る。 ポイント…小さく切りすぎると、加熱されすぎて固く仕上がります。
- 3 鶏肉をAとともに、ビニール袋に入れ、味をなじませてから袋の口を結んで冷蔵室で約10分漬けこむ。
- 4 別のビニール袋に調味料をキッチンペーパーでぬぐった鶏肉を入れかえ、から揚げ粉を加えて袋をゆすり、まんべんなくまぶしつけてから余分な粉を払う。
- 5 粉が湿らないうちに、角皿に鶏肉の 皮が上になるようにして並べる。

鶏のから揚げ → スタート → 弱め

豚肉のから揚げ

*2~4人分まで自動でできます。

※市販のから揚げ粉を使わないときは、鶏のから揚げ(56ページ)の「市販のから揚げ物を使わないで作るとき」の調味料を参照してください。

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 豚肉は3cm角に切り、鶏のから揚げ(56ページ)を参照して、から揚げ粉をまぶしつける。
- 3 角皿に肉を並べる。

鶏のから揚げ → スタート → 弱め

4 混ぜ合わせた A をかける。



明太子フライ


材料(4人分) 約355kcal★ 塩分1.8g
こんがりパン粉

- 1 こんがりパン粉の材料をフライパンに入れ、よく混ぜ合わせて、中火(火力5~6)でこまめに混ぜながら、全体をきつね色にする。
- 2 ささ身は筋を取り、ラップとラップの間にはさんで、めん棒などでたたいて平らに広げてから、塩、こしょうをふる。ささ身を縦方向に置き、明太子をのせて巻く。
- 3 2に薄力粉、溶き卵、こんがりパン 粉の順に衣をつける。角皿にささ 身を並べる。
- **4 手動・グリル (標準)で16~18分** 焼く。

《フライのポイント》

- 白いパン粉のままではフライは、できません。(白いパン粉のものでも、 サラダ油をまんべんなく衣につけると少し焼き色がつきますが、均一な焼き色はつきません)
- こんがりパン粉は冷凍できます。
- 揚げ油を使わない、ヘルシーなフライです。





トースト&ベーコン 巻き&目玉焼き

材料(2人分) 約317kcal 塩分1.4g 食パン(常温・4~6枚切り)……2枚 アスパラガス………………4本 ベーコン(半分に切る)……2枚 卵------2個 アルミケース………………………6枚

- 水タンクに水を入れる。
- 2 アスパラガスは固い部分を落と し、3等分の長さに切る。ベーコン で巻いてつまようじで止めてアル ミケースに入れる。
- **3** 角皿に**2**をのせ、アルミケースを2 枚重ねたものを2組のせて卵を割 り入れ、食パンを並べる。

モーニングセット → スタート



※卵は奥側にのせま す。卵の下にハム やベーコンを敷い てもよいでしょ

食パン(1~2枚)だけを トーストする場合

角皿に食パンを並べる。

●常温

t-ニンクセット <mark>→</mark> スタート <mark>→</mark> 弱め

●冷凍

モーニングセット → スタート





りんごトースト& ポテトサラダカップ

材料(2人分) 約380kcal 塩分1.4g *りんごトースト りんご………1/2個 バター……10g 砂糖(または、はちみつ)………… 適量 シナモン………適量(好みで) 食パン(6枚切り)2枚 *ポテトサラダカップ ポテトサラダ……適量(アルミケースにスるくらい) ピザ用チーズ…………… 適量 パン粉、パセリ ……… 各少々(あれば) アルミケース…………2枚

1 水タンクに水を入れる。

アルミホイル

2 りんごは芯を取り、皮つきのまま、 縦5mm幅にスライスする。

- 3 アルミホイルで型を作り、りんごを 少しずつずらして並べる。その上に バターをちぎってまんべんなくの せ、砂糖(または、はちみつ)をかける。
- 4 アルミケース (ココットでも可) 2枚に ポテトサラダを2等分して入れ、上に チーズをのせる。あればパン粉を散ら す。
- 5 角皿にりんごと ポテトサラダ カップをのせる。 食パンも並べる。



モーニングセット → スタート

6 加熱後、トーストにバターをぬり、 焼きりんごをのせる。好みで、シナ モンをふる。ポテトサラダカップに パセリを散らす。

お弁当のおかず

(モーニングセットを使って)

お好みの組み合わせで、彩り・栄養バランスのとれた手作りランチができます。 どの組み合わせ(3~4品)でも、「モーニングセット」で調理できます。

- 1 水タンクに水を入れる。 2 アルミホイル、もしくは底の平らな浅めの耐熱容器に入れて、角皿にのせる。

モーニングセット → スタート →



ささ身ロール

材料(1人分)約118kcal 塩分0.8g

- ささ身 … 1 本 塩、こしょう … 各少々 • プロセスチーズ … 20g • 味つけのり … 2 枚
- アスパラガス

材料(1人分) 約53kcal 塩分0.2g

- ささ身…1本・アスパラガス…1本
- 塩、こしょう … 各少々

梅おかか

材料(1人分)約77kcal 塩分1.9g

- ささ身 … 1 本
- 塩、こしょう … 各少々
- A [・梅肉…20g(梅干し1~2個分) ・かつおぶし…1パック・みりん…小さじ1
- 1 ささ身は筋を取って身の厚いところ を開いて5mm厚さにし、塩、こしょう をして横方向に置く。
- チーズ 1に味つけのり、プロセス チーズをのせて端から巻 いてしっかり包む。
- アスパラガスアスパラガスは固い部分 を切り落とし、**1**にのせ 端から巻いてしっかり包
- 1に混ぜ合わせたAをぬり、端から巻いてしっか 梅おかか り包む。



- 材料(1人分) 約226kcal 塩分2g
- 豚肩ロース肉(薄切り) … 70g
- 塩、こしょう … 各少々
- マーマレード … 大さじ 1
- ・しょうゆ … 小さじ2
- 1 豚肉は食べやすい大きさに切り、塩、 こしょうで下味をつけ、マーマレー ド、しょうゆを加えて混ぜる。

冷凍ハンバーグ

材料(1人分) 約112kcal 塩分0.6g • 市販のお弁当用冷凍ハンバーグ ··· 2個(1個25~30g)

- ↑ 包装(プラスチック容器など) をはず
 - ※付属のソースなどは加熱できませ h.



エリンギのベーコン

材料(1人分) 約88kcal 塩分0.5g エリンギ…1本・ベーコン…1~2枚

- 塩、こしょう … 各少々
- 1 エリンギは縦半分、もしくは大きければ⅓くらいに切る。ベーコンは半分の長さに切り、塩、こしょうする。
- 2 エリンギの軸にベーコンを巻き、つ まようじで巻き終わりをとめる。



鶏マヨグラタン

材料(1人分) 約220kcal 塩分0.5g

- 鶏もも肉 … 60g 塩、こしょう … 各少々 ブロッコリー··· 2 房 • 粉チーズ ··· 適量
- A[*マヨネーズ…大さじ1 カレー粉… 小さじ½
- アルミケース…2枚
- 1 鶏肉は身の厚いところを開いて4等 分に切り、塩、こしょうでしっかり下 味をつける。ブロッコリーはさっと 水で洗って、軽く塩をふる。
- 2 1をAであえ、アルミケース2枚それぞれに鶏肉2切れと、ブロッコ リー1房を入れ、粉チーズを適量ふ りかける。



セサミチキン

材料(1人分) 約138kcal 塩分0.2g • 鶏もも肉 … 60g • 塩、こしょう … 各少々

- 白ごま、黒ごま … 各適量
- 1 鶏肉は身の厚いところを開いて4 等分に切り、塩、こしょうでしった り下味をつける。鶏肉に、白ごま、黒 ごまをそれぞれまぶしつける。
- 2 耐熱容器(または、アルミケース) に鶏 肉の皮を上にして入れる。



じゃがいもとベーコン のバターじょうゆ

材料(1人分) 約171kcal 塩分0.9g

- じゃがいも…½個・ベーコン…1枚 バター…5g塩、黒こしょう … 各少々
- しょうゆ … 適量
- 1 じゃがいもは、皮をむいて2~3 mm 厚さのいちょう切りにする。ベーコ ンは5mm幅に切る。
- 2 耐熱容器に1を入れ、塩、黒こしょう、 しょうゆで下味をつけて、上にバター をのせる。

"健康" セットメニュー

おいしくて、 からだに ゃさしい

大切なご家族の健康を正しい食生活によってサポート。 栄養バランスがよく、低カロリーでヘルシーなメニューをご紹介いたします。 ヘルシオならではの、"脱油"や"ビタミン保存"の効果を生かし、「主菜」と「副菜」 がセットで同時調理できるので、手軽に日々の健康づくりにお役立ていただけます。 健康が気になる方はもちろん、そうでない方もおいしく召し上がっていただけますの で、ぜひ、献立のヒントにお役立てください。



鶏の南蛮漬け&カラフル焼き野菜

| 材 | *料(2人分) 約434kcal★ 塩分1.3g |
|-----|------------------------------|
| | 鳴もも肉1枚(250g) |
| ۸ | _●しょうゆ 大さじ½ _●酒 大さじ½ |
| ^ | └●酒······ 大さじ½ |
| • 7 | さつまいも 100g |
| | Eねぎ1/2個(100g) |
| • 7 | アスパラガス2本 |
| • (| りんご1/4個 |
| | _「 ●酢······ 1/₃カップ |
| | ●砂糖大さじ1 |
| В | ●しょうゆ 大さじ1/2 |
| | ●塩 小さじ 1/2 |
| | ●黒こしょう少々 |
| | └●赤とうがらし(輪切り) 1本 |

- 1 水タンクに水を入れる。
- **2** 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り開く。
- 3 ビニール袋に A を入れて混ぜ、鶏肉を入れて袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 4 さつまいもは皮つきのまま 1 cm角の棒状、玉ねぎは6等分のくし切りにする。アスパラガスは固い部分は切り落としてアルミホイルで包む。りんごはさつまいもと同じように切り、塩水につけておく。B は混ぜ合わせておく。

5 角皿の奥側半分に、3の鶏肉の皮を 上にしてのせ、残りの部分に、4のり んご以外の野菜を並べる。

健康セット → スタート

6 加熱後、肉はそぎ切りにして、さつまいも、玉ねぎ、3等分に切ったアスパラガス、りんごをともに、熱いうちにBに漬けこむ。

●アルミホイル

鶏のごまだれ焼き&和風焼き野菜

材料(2人分) 約499kcal★ 塩分1.3g

●鶏もも肉……… 1枚(250g) ●練りごま(白)…大さじ2 A ●しょうゆ………大さじ1 ●みりん、砂糖 各小さじ1 B [・しょうゆ、酒·····各大さじ1 ・みりん、いりごま(白)・各小さじ1

●アルミホイル

1 水タンクに水を入れる。

2 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り開く。

3 ビニール袋に **A** を入れて混ぜ、鶏肉を入れて袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。

4 れんこんと里いもは、皮をむき 1 cm厚さの輪切りにし、たけのこは 6 等分に切る。

5 別のビニール袋にBを入れて混ぜ、4を入れて袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。

6 角皿の奥側半分に、3の鶏肉の調味料をぬぐって皮を上にしてのせ、残りの部分に、5の野菜とオクラを並べる。(野菜の漬けだれは残しておく)

健康セット <mark>→</mark> スタート

- 7 加熱後、肉はそぎ切りにして野菜とともに皿に盛りつける。
- 8 残しておいた6のたれを鍋に入れ、中火(火力4~5)で少し煮詰める。
- 98のたれを、肉と野菜にかける。



鶏の焼きびたし&焼き野菜

材料(2人分) 約359kcal★ 塩分1.5g mL=cc


●鶏もも肉………1枚(250g) ●しょうゆ……大さじ1 ●みりん……大さじ½ ●しょうが(せん切り)…1かけ ●生しいたけ…………4枚
●なす………1本(100g)
●白ねぎ…………1/2本
●ししとう…………大さじ2/3
●みりん、砂糖…各大さじ1/2
●ですの絞り汁………適量
●だし汁………25mL

●アルミホイル

- 1 水タンクに水を入れる。
- 2 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り開く。
- 3 ビニール袋に ★を入れて混ぜ、鶏肉を入れて袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- **4** しいたけは石づきを取り、なすは 1 cm厚さの輪切り、白ねぎは 4 cm長さに切る。ししとうは縦に切り込みを入れてアルミホイルで包む。**B** は混ぜ合わせておく。
- 5 角皿の奥側半分に、3の鶏肉の皮を上にしてのせ、残りの部分に、4の野菜を並べる。

健康セット → スタート

6 加熱後、肉はそぎ切りにして、野菜とともに熱いうちにBに漬けこむ。





あじの辛味焼き&きのこのホイル焼き

材料(2人分) 約176kcal 塩分0.9g

●あじ(3枚おろし)…4枚(1枚50g) ●しょうゆ…………… 小さじ2 ●だし昆布……… 5cm角×2枚 ●酒……… 小さじ1 ●豆板醤...... 少々

- ●しめじ……… 1パック(100g)
- ●えのきだけ… 1パック (100g)
- ●酒………大さじ1
- ●大根(おろす) ······ 200g
- ●青ねぎ(小口切り)……2本
- ●ポン酢しょうゆ ………適量
- ●アルミホイル
- 水タンクに水を入れる。
- 2 あじは1枚を2等分する。白ねぎは4cm長さの細切りにし、水につ けておく。
- **3** ビニール袋に A を入れて混ぜ、あじを入れて袋の口を結んで上下 を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- **4** しめじ、えのきだけは石づきを切り落としてほぐす。
- **5** アルミホイルを2枚広げ、だし昆布を敷き、その上に**4**を2等分してのせ、酒を大さじ $\frac{1}{2}$ ずつふりかけて包む。
- 6 角皿に油をぬり、奥側半分に汁気をきった3のあじを並べ、残りの 部分に5を並べる。

健康セット → スタート →

7 加熱後、皿に盛り、あじには2の白ねぎ、きのこには、大根おろし、 青ねぎをのせ、ポン酢しょうゆをかけていただく。



さばのおろしソース&里いもサラダ

材料(2人分) 約354kcal 塩分1.7g

- ●さば……2切れ(1切れ80g) ●里いも……………………… 150g
- ●玉ねぎ············ 1/2個(100g)
- ●おろしにんにく …… 小さじ1 A「●しょうゆ、酒···各大さじ1
- ●オクラ……………………3本
- ●ちりめんじゃこ ······ 10g ●練りごま(白)、マヨネーズ…各大さじ1
- └●砂糖 ············· 大さじ 1/2 **B** | ●酒·················· 小さじ 2 ●練りわさび ··········· 小さじ ½
 - └●塩、こしょう………… 各少々 ●すりごま(白) …… 大さじ1
 - ●アルミホイル
- 水タンクに水を入れる。
- 2 さばは、表面に切り込みを入れておく。玉ねぎはすりおろしておく。
- 3 ビニール袋に A と 2、おろしにんにくを入れて袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 4 里いもは皮をむいて、1 cm幅の輪切りにする。別の容器に B を混ぜ 合わせておく。
- 5 角皿に油をぬり、奥側半分に余分なたれをふき取ったさばをのせ (たれは残しておく)、残りの部分に里いもとオクラを並べる。

健康セット → スタート → 弱め

- 6 加熱後、里いもはあたたかいうちに粗くつぶし、B と半分に切ったオクラを混ぜ合わせ、すりごまをかける。
- 7 残しておいた5のたれを鍋に入れ、中火(火力4~5)で少し煮詰め
- 87のたれを、盛りつけたさばにかける。

お菓子

プリン

材料(ステンレス製プリン型 10個分) 約 105kcal (1個) 塩分0.1g mL=cc

| カラメルソース | |
|--|------------|
| _ 砂糖···································· | 大さじ5 |
| └水、湯 | 各大さじ 1 |
| プリン液 | |
| - 牛乳···································· | 500mL |
| | |
| 卵 | ····· M4 個 |
| Lバニラエッセンス·· | 少々 |

- アルミホイル キッチンペーパー
- *陶器製のプリン型は固まりにくい ので、使用しないでください。
- 小さめの鍋に砂糖と水を入れて中火(火力4~5)で加熱する。あめ色に煮つまったら火からおろして湯を加える。(湯を加えるときは、はじくのでやけどに注意してください)
- **2** プリン型に、カラメルソースを同量ずつ入れる。
- 3 鍋に牛乳と砂糖を入れ、中火(火力 4~5)で人肌程度に温め、かき混ぜ て砂糖を溶かす。
- **4 3**によく溶きほぐした卵とバニラ エッセンスを加え、泡立てないよ うに混ぜ合わせて、こす。



ポイント…卵は充分溶きほぐしてください。溶き方が足りないと裏ごしに卵白が残り、うまく固まらないことがあります。

- 5 プリン液を型に同量ずつ注ぎ、1 個ずつアルミホイルでフタをする。角皿にキッチンペーパーを敷きつめ水100mLを注ぐ。 型を角皿に並べる。
- **6 手動・オーブン 150℃で、20~23** 分焼く。

7 加熱後、庫内で約5分蒸らしてから 粗熱を取り、冷蔵室で冷やしてか ら型から出す。

プリンのポイント

●型の形状や加熱前のブリン液の温度などにより、仕上がりが異なることがあります。もし、竹串を刺してみて生っぽいものがついてくる場合は、延長で加熱を追加してください。

ブラウニー

材料 (20X20X4.5cm の金属製角型 1個分) 約 2708kcal (全量)

| | ┌ 薄力粉······ | 100g |
|---|---|--------|
| Α | A ココア··································· | ···15g |
| | └ ベーキングパウダー 小さ | じ1/2 |
| R | 「バター(小さく切る)·············· チョコレート(細かく割る)····· | 100g |
| _ | | |
| | 卵 | |
| | 三温糖······ | 75g |
| _ | | ···65g |
| C | ; レーズン | ···35g |
| | 「フム酒大 | さじ1 |
| 7 | オーブン用クッキングペーパー | |

- 焼き型に薄くバター(分量外)を ぬって、オーブン用クッキング ペーパーを敷く。Aは合わせてふ るっておく。
- 2 チョコレートを約60℃の湯で、湯せんにかけて溶かす。 チョコレートが溶けたらバターを入れ、混ぜながら溶かしてチョコレートになじませる。



- 3 ボールに卵を割り入れて溶きほぐし、三温糖を加えて、砂糖のザラザラ感がなくなるまですり混ぜ、2を加える。
- **43**に1の粉をふるい入れてサック リと混ぜ、**C**を加えて混ぜ合わせ る。
- 5 焼き型に4を入れて表面をならす。 角皿にのせる。
- **6 手動・オーブン 170℃で 22~25分** 焼く。
- 7 加熱後、網にのせて冷やし、適当な大きさに切る。

| 形 名 | | KH-AX7W / KH-AX7B | KH-AX6W / KH-AX6B | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| 電源 | 電 源 単相200V (50/60Hz) | | 50/60Hz) | |
| 消費電力 | | 5.8kW / 4.8kW(切り換え可能) | | |
| 右IH 左IH 中央IH グリル | | 3.0kW | | |
| | | 3.0kW | | |
| | | 1.6kW | | |
| | | 2.2kW | | |
| 外形寸法 | | 幅750×奥行567×高さ233mm 幅600×奥行567×高さ233mm | | |
| | 庫内有効寸法 | 幅260×奥行356×高さ65mm | | |
| グリル | 角皿寸法 | 幅258×奥行325mm | | |
| | 水タンク容量 | 約200mL | | |
| 質量 | | 約27kg | 約26kg | |
| 電源コード | | 3.5mm ² 3芯キャブタイヤケーブル 約0.8m | | |
| 電源プラグ | | 2極 接地極付 250V-30A | | |

待機電力ゼロ(電源ボタン「切」の状態)

| | .1,. 1 .=⊠** | 左右IH 中央IH | | |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| | 火力調節 | 110W相当~3.0kW(10段階) | 110W相当~1.6kW(7段階) | |
| | タイマー | 火力1~ 3 (1分~9時間30分) 火力4~10 (1分~1時間) | | |
| IHヒーター | | 7段階140~200℃ | _ | |
| | 湯沸し | 1~2L(水量設定時1·2·3L) | _ | |
| | 炊飯 | 1~3合 | 1~2合 | |
| | 保温 | 60°C / 80°C | | |
| | タイマー | 1分~ | 2時間 | |
| | 自動調理 | 11コース、43メニュー | | |
| グリル | オーブン温度調節範囲 | | | |
| | 手動グリル火力調節 | 強め / 標準 | / 弱め(3段階) | |
| | タイマー | 1分~30分 | | |

●複数のヒーターを使用する場合、総消費電力が5.8kWを超えて使用することはできません。 ヒーターの火力制限について (P.13)

[総消費電力の切り換えについて]

本製品は、総消費電力を5.8kW(工場出荷時の設定)・4.8kWの2段階に切り換えることができます。アンペアブレーカー の容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買いあげの販売店へお問い合わせください。

別売品・消耗品

| 品 名 | 天ぷら鍋 | 水タンク | 角皿 |
|------------------------|------------------------|--|------------------------|
| 形名 | 233 380 0003 | ふた 233 117 0002 タンク 233 111 0002 | 233 416 0004 |
| 希望小売価格 (2009年12月現在) | 6,405円 (税抜価格6,100円) | ふた 4,305円 (税抜価格4,100円) タンク 4,620円 (税抜価格4,400円) | 7,350円 (税抜価格7,000円) |
| | | | |



🔯 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書39ページをご覧ください。

受付 ●月曜〜土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

●修理のご相談は……39ページ記載 の「お客様ご相談窓口のご案内」を ご参照ください。

プ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号





